

Digitalni Video Snimači Serija 7200 i 7300

Korisničko Uputstvo

Hikvision® korisničko upustvo za DVR uređaje serije 7200 i 7300

KOMPANIJA HIKVISION JE KREIRALA OVO UPUSTVO ZA DVR SERIJU UREĐAJA 7200 I 7300. U NJEMU SU OPISANI SVI DETALJI, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KAO I FUNKCIJE DVR UREĐAJA, U CILJU OLAKŠAVANJA I JEDNOSTANIJEG KORIŠĆENJA ZA SVE KORISNIKE NAŠIH DVR UREĐAJA. PREVOD I LOKALIZACIJU OVOG UPUTSTVA MOGU VRŠITI SAMO OVLAŠĆENI DISTRIBUTERI KOMPANIJE HIKVISION ZA ODREĐENU TERITORIJU. HIKVISION KAO NI OVLAŠĆENO DISTRIBUTER KOMPANIJE HIKVISION, NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST U SLUČAJU OŠTEĆENJA DVR UREĐAJA USLED NESTRUČNOG KORIŠĆENJA ILI KORIŠĆENJA MIMO INSTRUKCIJA KOJE SU DATE U OVOM UPUTSTVU.

Usaglašenost sa EU direktivama

Ovaj proizvod i dodaci koji idu uz njega, imaju oznaku "CE" i shodno tome su u saglasnosi sa harmonizovanim evropskim Standarima u domenu niskonaponske direktive 2006/95/EC, EMC dirketive 2004/108/EC, I RoHS direktive 2011/65/EU.

CE

2012/19/EU (WEEE direktiva): Proizvodi koji imaju ovu oznaku ne mogu biti izloženi nesortiranom I nekontrolisanom odlaganju na otpadu u okviru EU država. Za ispravnu reciklažu, vratite ovaj uređaj lokalnom patrneru nakon što poruite ekivalentan ili sličan uređaj ili ga odložite na odgovarajuće deponije gde je to predviđeno. Za više informacija posetite: <u>www.recyclethis.info</u>.



2006/66/EC (direktiva koja se odnosi na baterije): Ovaj proizvod sadrži baterije koje nemogu biti izložene nesortiranom i nekontrolisanom odlaganju na otpadu u okviru EU država. Sagledajte dokumentaciju za dodatne informacije o baterijama. Baterije koje su označene I koje indiciraju sastave: cadmium (Cd), lead (Pb), ili mercury (Hg). Za ispravnu reciklažu, vratite baterije lokalnom parneru nakon što poruite ekivalentan ili sličan uređaj ili ga odložite na odgovarajuće deponije gde je to predviđeno. Za više informacija posetite: <u>www.recyclethis.info</u>.



Hvala što se poručili naš proizvod. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili zahteva obratite se lokalnom distributeru. Ovo uputstvo se odnosi na sledeće DVR modele HikVision:

DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH, DS-7224HVI-SH, DS-7232HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH, DS-7224HWI-SH, DS-7232HWI-SH; DS-7204HWI-SV, DS-7208HVI-SV, DS-7216HVI-SV; DS-7204HWI-SV; DS-7208HWI-SL, DS-7216HWI-SL; DS-7304HFI-SH, DS-7308HFI-SH, DS-7316HFI-SH, DS-7324HFI-SH, DS-7332HFI-SH; DS-7304HWI-SH, DS-7308HWI-SH, DS-7316HWI-SH, DS-7324HWI-SH, DS-7332HWI-SH; DS-7324HI-SH, DS-7308HWI-SH, DS-7316HWI-SH, DS-7324HWI-SH, DS-7332HWI-SH; DS-8124HI-SH, DS-8132HI-SH; DS-8124HFSI-SH, DS-8132HFSI-SH; DS-8124HWSI-SH, DS-8132HWSI-SH.

Preventivni saveti i upozorenja

Pre nego što povežete i pokrenete vaš uređaj, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće stvari:

- Budite sigurni da je uređaj postavljen na dobro ventiliranom mestu, gde nema prisustva prašine.
- Uređaj je napravljen i namenjen samo za unutrašnju montažu.
- Držite uređaj podalje od svih izvora tečnosti ili eventualnih mogućnosti prosipanja bilo kakve tečnosti po uređaju.
- Budite sigurni da okreuženje u kome se nalazi uređaj zadovoljava sve fabričke zahteve.
- Budite sigurni da je uređaj propisno obezbeđen i nalazi se unutar RACK ormana ili police. Veliki potresi ili udarci koje bi se

preneli na uređaj, ili eventualno ispadanje uređaja mogu izazvati kvar u elektronskim sklopovima I komponentama koje se nalaze unutar uređaja.

- Ukoliko je to moguće, koristite ovaj uređaj zajedno sa UPS uređajem.
- Uvek prvo isključite uređaj kada povezujete ili odvezujete periferne module na njega ili dodatke koji se koriste uz uređaj.
- Uvek koristite HDD koji se koriste za skladištenje slike unutar ovog uređaja, prepručene od strane fabrike/distributera.
- Uvek koristite preporučene zamenske baterije od strane proizvođača za ovaj uređaj kako bi ste izbegli eksploziju ili curenje, i samim tim dalje kvarove na uređaju.

Glavne Karakteristike Uređaja

Generalno

- PAL/NTSC adaptivni video ulazi.
- H.264 video kompresija visoke pouzdanosti i izuzetnim kvalitetom slike.
- Enkodovanje slike do rezolucije WD1 (PAL: 960×576, NTSC: 960×480), za uređaje: DS-7200HWI-SH, DS-7204HWI-SV, DS-7200HVI-SV, DS-7200HWI-SL, DS-7224/7232HVI-SH, DS-7300HWI-SH, DS-7300HI-SH, DS-8100HCI-SH i DS-8100HWSI-SH modele; i do 4CIF (PAL: 704×576, NTSC: 704×480) rezolcuije za uređaje: DS-7204/7208/7216HVI-SH, DS-7200HFI-SH, DS-7300HFI-SH i DS-8100HFSI-SH modele.
- Svaki kanal na uređaju podržava dual-stream.
- Nezavisno konfigurianje svakog kanala posebno, uključujući rezoluciju, brzinu frame-ova, bit rate, kvalitet slike, itd.
- Ulazni i izlazni kvalitet video signala je podesiv.
- Normalan režim zapis I zapis po događaju je podesiv za svaku kameru/kanal koji je povezan na uređaj.
- Enkodovanje audio/video kompozitnog signal ili video signal; audio/video sinhornizacija
- Tehnologija Vodenog Žiga u slici "Watermark".

Lokalni Nadzor (Monitoring)

- Simultani HDMI/VGA i CVBS video izlazi.
- HDMI/VGA izlazi sa reozlucijom od 1920×1080P (Full HD).
- 1/4/6/8/9/16/25/36-podela žive slike je podržana, i sekvencijalni prikaz ekrana je podesiv.

• Pregled slika (u režimu žive slike) se može svrstavati u grupe, ručna izmena slika ili automatska kružna izmena slika je moguća (sa podesivim intervalom promene slika).

- "Brzo podešavanje" je obezbeđeno u okviru režima pregleda žive slike.
- Izabrani kanal u okviru žive slike može biti zaštićen.
- Detekcija pokreta, prekrivanje kamere, izuzetak ili nestanak video signala se može tretirati kao alarmna situacija.
- Maskiranje zona u okviru kadra slike.
- Podrška za više različitih PTZ protokola, podešavanje I pozivanje PTZ memorisanih pozicija, patroliranje I određeni paterni mogu biti podešeni (za PTZ kamere)
- Uveličavanje slike klikom na miša i PTZ praćenje prevlačenjem miša po slici.

HDD Podešavanje (Skladištenje video zapisa)

- 1 SATA HDD se može povezati na modele: DS-7200HVI-SH, DS-7200HVI-SV, DS-7204HFI-SH, DS-7204HWI-SV i DS-7204HWI-SH, DS-7200HWI-SL,
 2 SATA HDD se mogu povezati na modele: DS-7208/7216HFI-SH, DS-7208/7216HWI-SH, DS-7224/7232HVI-SH i DS-7224/7232HWI-SH modele, do 4 SATA HDD se mogu povezati na modele DS-7300-SH, i do 8 SATA HDD se mogu povezati na modele DS-8100-SH; sa 4 TB kapaciteta za svaki HDD.
 8 mrežnih diskova (8 NAS diskova, ili 7 NAS diskova+1 IP SAN disk) se mogu povezati.
- Podešvanje Grupa HDD.
- Podrška za HDD stand by funkciju.
- HDD svojstva: redundantan, read-only, read/write (R/W).
- HDD quota podešavanje; različiti kapaciteti HDD se mogu dodeliti različitoj kameri/kanalu.

Zapis i Reprodukcija

• Podešavanje Prazničnog režima zapisa slike.

- Nezavisno podešavanje parametara enkodovanja/zapisa pri normalnom režimu zapisa I pri događaju.
- Različiti režimi zapisa: ručno, normalno, detekcija pokreta, alarm, pokret/alarm, pokret i alarm Napomena: Alarm, pokret/alarm i pokret i alarm režimi zapisa su dostupni kod modela: DS-7224/7232HVI-SH, DS-7224/7232HWI-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.
- 8 različitih vremenskih perioda zapisa sa različitim režimima zapisa.
- Pre-zapis i post-zapis pri režimu zapisa detekcija pokreta, I pre-zapis period za raspored snimanja ili ručno snimanje.
- Pretraga snimljenog materijala (zapisa) po događaju.
- Prilagođavanje tagova (oznaka) I pretraga I reproduckija po tagovima.
- Zaključvanje I otključavanje snimljenih slika.
- Lokalno redundantno snimanje.
- Pretraga i reprodukcija zapisa po broju kanala, režimu zapisa, početku vremena snimanja, završetku vremena snimanja, itd..
- Pametna pretraga zapisa za određeno područije u okviru kadra/slike.
- Uveličavanje tokom reproducije zapisa (Zoom in/out).
- Reprodukcija u nazad.
- Podrška za pauziranje, ubrzavanje, usporavanje, skakanje unapred/unazad tokom reprodukcije, lociranje vremena

jednostanivm prevlačenjem miša po vremenskoj liniji zapisa

4/8/16-kanala sinhrona reprodukcija.

Backup (Rezervna kopija)

- Export (iznošenje) video podataka putem USB, SATA ili eSATA uređaja.
 Napomena: eSATA je podržano samo za uređaje DS-7300-SH i DS-8100-SH.
- Export (iznošenje) video klipova tokom reprodukcija zapisa.
- Administracija i održavanje back up uređaja.

Alarmi i Odstupanja

- Podesivo vreme aktivacije alarmnih ulaza/izlaza na samom uređaju
- Alarm pri gubitku video signala, detekcije pokreta, prekrivanja kamere, nepravilnosti u video signalu, neusaglašenom standardnu na video izlazu, bespravnom logovanju na DVR, gubitku mrežne konekcije, konfliktu sa IP adresama,
- neregularnom snimanju, grešci u HDD, prepunjenom HDD, itd.
- Alarmni događaj može pokrenuti sliku preko celog ekrana na monitoru, zvučni alarmni signal, obaveštavanje nadzornog/monitoring centra I slanje e-maila.

Ostale Lokalne Funkcije

- Kontrola uređaja putem miša, IR daljinske komande ili prednjg panela (samo za DS-7300-SH i DS-8100-SH).
- Tri nivoa korisnika; korisnik "admin" omogućava kreiranje neograničenog broja korisnika I definisanje hijerarhijskih nivoa pristupa za ostale korisnike, koji dozvoljava I ograničenje u pregledu kanala/kamera.
- U Logovima se beleži kontrola, odstupanja u radu, i pretraga na uređaju.
- Unišenje i Iznošenje informacija vezano za podešavnaje uređaja.

Mrežne Funkcije

- 1 x 10M/100M mrežni priključak za modele DS-7204/7208/7216-SH/SV/SL, 1 x 10M/100M/1000M mrežni
- priključak za modele DS-7224/7232-SH, DS-7300-SH, 2 x 10M/100M/1000M mrežni priključak za DS-8100-SH model.
- Podrška za IPv6.
- Podržani protokoli: TCP/IP protokol, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™, NFS, i iSCSI.

• TCP, UDP i RTP za unicast.

• Daljinska pretraga, reprodukcija, preuzimanje, zaključvanje I otključavanje zapisa, I nastavak preuzimanja prilikom prekida mrežne konekcije.

- Daljinsko podešavanje parametara; daljinsko unošenje/iznošenje podešavanja uređaja
- Daljinski nadzor statusa uređaja, sistemskih logova i alamrnih događaja.
- Daljinsko zaključavanje i otključavanje tastear na prednjem panelu i miša.
- Daljnsko formatiranje HDD I unapređenje programa u uređaju (Firmware upgrade).
- Daljinsko restartovanje sistema.
- RS-232 i RS-485 prenos preko mreže.
 - Napomena: RS-232 serijski port je dostupan samo na modelima DS-7300-SH i DS-8100-SH.
- Alarmni događaji I informacije o odstupanju u radu se mogu preneti daljinskim na server/lčijent.
- Daljnsko pokretanje režima zapisa/snimanja.
- Unapređenje firmware preko daljinskog FTP servera.
- Daljinska PTZ kontrola.
- Dvosmerni Aduio I prenos glasa.
- Ugrađen WEB server a pristup putem web browsera.

Skalabilnost za budući razvoj uređaja:

- SDK za Windows I Linux sistem.
- Izvorni kod apliakativnog software za demonstraciju.
- Podrška za budući razvoj (razvojne tipove) i obuke za sistemske aplikacije.

Sadržaj

P O G LA V LJ E 1	
Predstavljanje	11
1.1 Prednji Panel	12
1.2 Upravljanje pomoću Daljinske Komande	17
1.3 Kontrola uređaja putem USB Miša	19
1.4 Opis metode unosa slova/numeričkih znakova	19
1.5 Zadnji panel DVR uređaja	20
1.6 Uključivanje i isključivanje uređaja	25
P O G LA V LJ E 2	26
Osnovno	26
POGLAVLJE 3	
"Uživo prikaz" - Live View	
3.1 Uživo prikaz - Live View režim	32
3.2 Operacije u "Live View" režimu	33
3.3 Konfiguracija "Live View" Opcija	38
3.4 Kanal - Zero Enkodovanje	40
3.5 Odjava korisnika – User logout	41
POGLAVLJE 4	42
PTZ Kontrola	42
4.1 Konfiguracija PTZ Opcija	43
4.2 Podešavanje PTZ Preseta, Patrola & Paterna	43
4.3 PTZ Kontrolni toolbar – linija sa alatkama	50
POGLAVLJE 5	51
Podešavanje snimanja	51
5.1 Konfiguracija parametara enkodera	52
5.2 Konfiguracija rasporeda snimanja	55
5.3 Podešavanje opcija snimanja na pokret	58
5.4 Podešavanje snimanja na detekciju alarma	60
5.5 Podešavanje ručnog snimanja	63
POGLAVLJE 6	64
Reprodukcija	64
6.1 Reprodukcija snimljenih fajlova	65

POGLAVLJE 7	77
Kopija - Backup	77
7.1 "Back-up" snimljenih fajlova	78
POGLAVLJE 8	86
Podešavanja Alarma	86
8.1 Podešavanje detekcije pokreta	87
8.2 Podešavanje Senzor Alarma	90
8.3 Detekcija gubitka video signala	93
8.4 Detekcija video ometanja - maskiranja	94
8.5 Rukovanje ostalim alarmima - exception	95
8.6 Podešavanje alarmnih akcija	96
POGLAVLJE 9	
Mrežna podešavanja	
9.1 Konfiguracija opštih podešavanja	99
9.2 Prijavljivanje DVR-a na HikOnline DDNS	102
POGLAVLJE 1 0	
HDD – Hard Disk Podešavanja	
10.1 Inicijalizacija Hard Diska	110
POGLAVLJE 11	
Podešavanje kamera	
11.1 OSD podešavanja	113
11.2 Podešavanje zone privatnosti	114
11.3 Konfiguracija Video parametara	115
POGLAVLJE 1 2	
Ostalo	
12.1 Rad sa korisničkim nalozima	117

POGLAVLJE1

Predstavljanje

1.1 Prednji Panel

DS-7200-SH i DS-7200HVI-SV:

Prednji panel uređaja DS-7200-SH/SV je prikazan na slici 1.1:



Slika 1.1 Prednji Panel DS-7200-SH/SV

Br.	Naziv	Opis Funkcija
1	POWER	POWER indikator svetli zeleno kada je DVR uključen.
2	STATUS	STATUS indikator svetli crveno kada HDD iščitava/upisuje podatke.
3	Tx/Rx	Tx/Rx indictor treperi zeleno kada mrežna konekcija funkioniše ispravno.
4	USB Konektor	Za povezivanje USB miša ili USB memorije (za back up).
5	IR Prijemnik	Prijemnik za IR daljinsku komandu.

Tabela 1.1 Opis tastera/indikatora na Prednjem Panelu

DS-7300-SH:

Prednji panel uređaja DS-7300-SH je prikazan na slici ispod:



Slika 1.2 Prednji panel DVR uređaja DS-7300-SH

Br.	Naziv	Opis Funkcija	
1	POWER ON/OFF	Power on/off prekidač.	
2	IR Receiver	Prijemnik za IR daljinsku komandu.	
3	USB konektor	Za povezivanje USB miša ili USB memorije (za back up).	
4	DVD-ROM	Slot za DVD-ROM uređaj (Opciono).	
_	POWER Power indikator svetli zeleno kada je DVR uključen.		
5	READY	Ready indikator je zelene boje, indicira da DVR uređaj funkcioniše ispravno.	

Tabela 1.2 Opis Tastera na prednjoj strani uređaja

Br.	Naziv	Opis Funkcija	
		Indikator prelazi u zeleno kada se DVR kontroliše putem IR daljinske komande sa	
		Adresom od 1~254;	
		Indikator prelazi u crveno kada se pritisne taster SHIFT;	
		Indikator je isključen (ne svetli) kada se DVR kontroliše preko tastature ili IR	
		daljinske komande sa adresom 255;	
	STATUS	Indikator prelazi u zeleno kada se DVR kontroliše preko IR daljinske komande (sa	
	511105	adrese 1~254) I tastature u isto vreme, a taster SHIFT se ne	
		koristi;	
		Indikator prelazi u narandžasto: (a) kada se DVR kontroliše putem IR daljinske (sa	
		Adrese 1~254) tastatura I taster SHIFT se koriste u isto vreme;	
		(b) kada se DVR kontroliše putem IR daljinske komande (sa	
		adrese1~254) I taster SHIFT je pritisnut.	
	ALARM	Alarmni indikator prelazi u crveno kada se pobudi senzorski alarmni ulaz.	
	HDD	HDD indikator treperi crveno kada se iščitavaju ili upisuju podaci na HDD.	
	Tx/Rx	TX/RX indikator treperi zeleno kada mrežna konekcija funkioniše ispravno.	
	1/MENU	Unos numerički "1";	
		Pristupite glavnom meniju.	
		Unos numerički "2";	
		Unos slova "ABC";	
		F1 taster se može koristiti ukoliko želite da izabere sve stavke sa liste;	
	2ABC/F1	U režimu PTZ kontrole, taster F1 se koristi za umanjenje (zoom-) PTZ	
		kamere;	
		Tokom režima "živog pregleda" ili reprodukcije, taster F1 se može koristiti za	
		Izmenu između glavnog (main) i pomoćnog (spot) video izlaza.	
	3DEF/F2	Unos numerički "3";	
		Unos slova "DEF";	
		U režimu PTZ kontrole, taster F2 se koristi za uvličavanje (zoom+) PTZ	
		kamere;	
		F2 taster se moze koristi za promenu tabova kroz strane menija.	
		Unos numerički "4";	
(4GHI/ESC	Unos siova GHI;	
0		Izlaz i povratak na pretnodnu stranu u meniju.	
		Unos slove "IVI ":	
	51KI /FDIT	Brisanja karaktara jenrad kursora koji traneri:	
	SORE/EDIT	Izbor checkbox-a u okviru menija i ON/OFF izmena u okviru menija.	
		Start/stop za pravljenje klipova za back up zapisa u okviru režima reprodukcije	
	SHIFT	Promena združenih taster između numeričkih/slovnih taster i kontrole funkcija	
	Shiri	Unos numerički "6".	
	6MNO/PLAY	Unos slova "MNO".	
		U režimu reprodukcije, koristi se za direktan pristup meniju za reprodukciju	
		Unos numerički "7".	
		Unos slova "PORS".	
	7PQRS/REC	Ručno snimanie, za direktno pristupanie delu menija za ručno snimanie: ručno	
		omogućavanje/onemogućavanje zapisa.	
	8TUV/PTZ	Unos numerički "8";	
		Unos slova "TUV";	
		Pristup delu menija za PTZ kontrolu kamera.	

Br.	Naziv	Opis Funkcija		
		Unos numerički "9";		
		Unos slova "WXYZ";		
	9WXYZ/PREV	Prikaz više kamera (matrični) na monitoru u režimu žive slike;		
		U režimu Reprodukcije ili Menu→Playback→Tag delu menija reprodukcije, ovaj		
		Taster se može koristiti za brisanje određenog taga (obeleživača).		
		Unos numerički "0";		
	0/4	Izmena unosa karaktera (velika ili mala slova alfabeta, simboli i numerički		
	0/A	unos).		
		U režimu Reprodukcije, ovaj taster se koristi za dodavanje Tag-a (obeleživača)		
		Tasteri za SMER kretanja se koriste za navigaciju između različitih polja i stavki		
		u okviru menija.		
		U režimu Reprodukcije, tasteri Gore i Dole se koriste da bi se ubrzala ili usporila		
		reprodukcija zapisa.		
	DIRECTION	U celodnevnom režimu Reprodukcije, tasteri Levo/Desno se koriste za izbor zapisa		
		Za sledeći/prethodni dan; tokom Reprodukcije I normalne pretrage zapisa, tasteri		
		Levo/Desno se koriste za izbor zapisa sledeći/prethodni snimljeni materijal.		
7		U režimu Žive slike, taster za smer kretanja se koriste za kretanje po kanalima.		
		U PTZ režimu rada, može se kontrolisati pomeranje PTZ kamera.		
		Potvrđuje Selekciju u bilo kom delu menija. Takođe se može koristiti za		
		"čekiranje" check box polja.		
	ENTER	U režimu Reproduckije, može se koristiti za pauziranje ili preprodukcije zapisa.		
		U režimu Reprodukcije frame po frame, pritiskom na taster ENTER prelazite na		
		Sledeći frame u zapisu.		
		U Auto-switch režimu, može se koristiti za zaustavljanje/započinjanje auto-switch.		
		Izmenite izbor u okviru Menija. Unutrašnji prsten će menjati izbor na gore i		
		dole; spoljni prsten će menjati izbor levo i desno.		
8	JOG SHUTTLE	U režimu Reprodukcije, unutrašnji presten se koristi da bi ste "skočili" 30 sekundi		
	Control	napred/nazad u zapisu. Spoljni prsten se koristi za ubrzavanje/usporavanje zapisa.		
		U režimu Žive slike, može se koristiti za kretanje po različitim kanalima.		
		U PTZ režimu rada, može kontrolisati kretanje PTZ kamere.		

DS-8100-SH:

Prednji panel uređaja DS-8100-SH je prikazan na slici ispod:



Slika 1.3 Prednji Panel DS-8100-SH

	Tabela 1.3 Opis Tastera sa Prednje Strane Panela			
Br.	Naziv	Opis Funkcija		
1	POWER ON/OFF	Power on/off prekidač.		
2	IR Receiver	Prijemnik za IR daljinsku komandu.		
3	USB	Za povezivanje USB miša ili USB memorije (back up).		
4 DVD-ROM		Slot za DVD-ROM.		
	ALARM	Alarm indikator prelazi u crveno kada se pobudi alarmni senzorski ulaz.		
	READY	Ready indikator je normalno plav, indicirajuću da je DVR funkcioniše ispravno.		
		Indikator prelazi u plavo kada se DVR kontroliše putem IR daljinske komande.		
		Indikator prelazi u crveno kada se kontorliše putem tastature, a u narandžasto kada		
	STATUS	se koristi IK daljinska komanda i tastatura istovremeno.		
5		Adresom 255		
5	HDD	HDD indikator treperi crveno kada se podaci iščitavaju/upisuju na HDD		
	TX/RX	TX/RX indiktor treperi plavo kada mrežna konekcija ispravno funkcioniše		
	121/11/1	Indikator prelazi u plavo kada je na DVR naoružan:		
	CUADD	Indikator ne svetli ukoliko je DVR razoružan;		
	GUARD	Status Anoružan/razoružan se može proveriti pritiskom I držanjem tastera ESC		
		duže od 3 sekunde u režimu žive slike.		
	Channel Status	Taster svetli plavo kada se odgovarajući kana snima; taster svetli crveno kada se		
6	L FD Indicators	odgovarajući kanal šalje putem mreže na udaljenu lokaciju, a roze kada je kanal		
		u režimu zapisa slanja preko mreže na udaljenu lokaciju.		
	Alfonumorički	Izaberite odgovarajući kanal u režimu žive slike ili kontrole PTZ kamere.		
7	Testori	Unesite brojeve i karaktere u režimu Editovanja.		
	Tasteri	Menjajte različite kanale u celodnevnom režimu Reprodukcije.		
		Izađite i vratite se na prethodnu stranu u Meniju.		
	ESC	Naoružajte/Razoružajte DVR u režimu žive slike.		
		Ulazak u režim Manuelnog Snimania.		
	REC/SHOT	Ukliučivanie/Isklučivanie zvuka u režimu Reprodukcije:		
		Pritiskom na taster REC/SHOT u okviru PTZ režima rada pozvaćete		
		jednu od PTZ preset pozicija.		
	ΡΙ ΑΥ/ΑΠΤΟ	Ulazak u režim Reprodukcije;		
	TEATIACTO	U okviru PTZ režima rada, pozivate funkciju Auto Scan (Automatskog skeniranja)		
	ZOOM+ Taster	U PTZ režimu, taster ZOOM+ se koristi za uveličavanje slike na PTZ kameri.		
	A/FOCUS+	Podešavanje fokusa u PTZ režimu rada.		
		Promena metode unosa karaktera (velika i mala slova alfabeta, simboli i		
		numerički unos).		
		Izmeni tekstualna polja. Tokom izmene teksta, takođe radi i kao "Backspace" taster		
		za brisanje karaktera ispred kursora.		
8	EDIT/IRIS+	Na "checkbox" poljima, pritiskom na ovaj taster "čekiraćete" određeni "checkbox".		
-		U PTZ režimu rada, ovim tasterom se podešava otvor blende na kameri.		
		U režimu Reprodukcije, može se koristiti za pravljenje video klipova za "backup".		
		Povratak u Glavni MENU (nakon uspešnog logovanja);		
	MENU/WIPER	Isključite zvučnu potvrdu taster (beep), prtiskanjem i držanjem 5 sekundi;		
		Pokrenite brisač (ukoliko postoji) u PTZ režimu.		
	F1/LIGHT	Kada se koristi u polju liste, tasterom F1/LIGHT ćete odabrati sve stavke na listi.		
		U PTZ režimu, uključićete/isključiti PTZ svetlo.		
	F2/AUX	Taster F2/AUX se koristi da se krećete kroz tabove na jednoj strani menija.		
	MAIN/SPOT/ZO	Prebacite se na kontrolu SPOT izlaza;		
	OM-	U PTZ režimu, može se koristiti da umanjite nivo uveličavanja PTZ kamere.		
	DDDU/DO CHO	Izmena režima ekrana – jedna kamera/više kamera.		
	PREV/FOCUS-	U PTZ režimu, ovaj taster se koristi za podešavanje fokusa zajedno sa		
		Tasterom A/FOCUS+.		
	PTZ/IRIS	Ulazak u PIZ lezimi rada, ovaj taster se koristi za zatvaranje blande DTZ komerc		
9	DIRECTION	Tasteri DIRECTION se koriste za navigaciju kroz različita polja i stavke		
		i rastari Erite e risti, se konste za navigacija kroz raznena polja i stavke		

Br.	Naziv	Opis Funkcija	
		u meniju.	
		U režimu Reprodukcije, tasteri Gore i Dole služe za ubrzavanje i usporavanje	
		snimka.	
		U režimu celodnevne Reproduckije, tasteri Levo/Desno se mogu koristiti za	
		snimak od sledećeg/prethodnog dana; u režimu Reprodukcije za klasičnu pretragu	
		zapisa, tasteri Levo/Desno se koriste za izbor sledećeg/prethodnog snimka.	
		U režimu Žive slike, tasteri za pravac se koriste za cikličnu izmenu kanala/kamera.	
		U PTZ režimu, ovim tasterima možete kontrolisati pomeranje PTZ kamere.	
		Potvrda izbora u bilo kom delu MENIJA. Takođe se koristi za označavanje	
		"checkbox" polja.	
	ENTER	U režimu Reprodukcije, koristi se za reprodukciju ili pauziranje slike.	
		U režimu Reprodukcije frame po frame, pritiskom na taster ENTER pomerićete	
		video za jedan frame.	
		U režimu Automatske izmene, koristi se za pokretanje/zaustavljanje auto izmene.	
		Menjajte aktivnu selekciju u Meniju. Unutrašnjim krugom se menja selekcija gore i	
		dole; spoljašnjim krugom menjate selekciju u pravcu levo i desno.	
10	JOG SHUTTLE	U režimu Reprodukcije, unutrašnji krug se koristi za prelaz od 30 sekundi napred/	
	Kontrola	nazad u zapisu. Spuliašnii krug se koristi za ubrzavanie/usporavnia zapisa.	
		U režimu Žive slike, koristi se za cikličnu izmenu različitih kanala/kamera.	
		U PTZ režimu, koristi se za kontrolu pomerania PTZ kamere.	

1.2 Upravljanje pomoću Daljinske Komande

DVR uređaje možete kontrolisati I putem daljinske komande, prikazane na slici 1.4.

Napomena: Morate instalirati baterije (2×AAA) pre korišćenja daljinske komande.



Slika 1.4 Daljinska Komanda

Tabela 1.4 Opis Tastera na Daljinskoj Komandi

Br.	Naziv	Opis	
1	POWER	Uključite/Isključite uređaj.	
2	DEV	Omogućiti/Onemogućiti Daljinsku komandu.	
3	Alfanumerički Tasteri	Prebacivanje na odgovarajući kanal/kameru u režimu Žive slike ili u	
		PTZ režimu.	
		Unošenje brojeva I karaktera u EDIT režimu rada.	
		Promena odgovarajućih kanala u celodnevnom režimu Reprodukcije.	
4	EDIT Taster	Izmena tekstualnih polja. Kada unosite tekst u polja, funkcionisaće kao	
		"Backspace" taster u cilju brisanja karaktera ispred kursora.	
		U okviru "checkbox" polja, pritiksom na taster označićete "checkbox".	
		U režimu Reprodukcije, koristi se za pravljenje video klipova za backup.	
5	A Taster	Izmena režima metode unosa (velika i mala slova alfabeta,	
		simbola i numeričkog unosa).	
6	REC Taster	Uazak u režim manuelnog snimanja.	
		U okviru PTZ režima, pritisnite taster REC I nakon toga ćete biti u	
		mogućnosti da pozovete preset poziciju pritikom na numerički taster.	

Br.	Naziv	Opis	
7	PLAY Taster	Ulazak u režim celodnevne Reprodukcije.	
8	INFO Taster	Rezervisano.	
9	VOIP/MON Taster	Izbor svih stavki sa liste;	
		U režimu Žive slike ili Reprodukcije, koristi se za promenu video izlaza	
		između glavnog i AUX (pomoćnog) video izlaza.	
10	MENU Taster	Povratak u glavni MENU (nakon uspešnog logovanja).	
11	PREV Taster	Prlazak iz multi prozora u jedan prozor.	
12	DIRECTION/ENTER	Navigacija između različitih polja I stavki u okviru Menija.	
	Tasteri	U režimu Reprodukcije, tasteri Gore I Dole se koriste za ubrzavanje i	
		Usporavanje snimka.	
		Tasteri Levo i Desno će pomeriti snimak za 30 sekundi u nazad i	
		30 sekundi u napred.	
		U režimu Žive slike, ovi tasteri se koriste za cikličnu promenu kanala.	
13	PTZ Taster	Ulazak u režim PTZ kontrole.	
14	ESC Taster	Povratak na prethodni menu	
		Naoružajte/Razoružajte DVR u režimu žive slike.	
15	RESERVED	Rezervisano.	
16	F1 Taster	Izbor svih stavki na listi u okviru menija sa litom.	
		U PTZ režimu, uključivanje/isključivanje PTZ svetla.	
17	PTZ Control Tasteri	Podešavanje blende, fokusa i zumiranje PTZ kamere.	
18	F2 Taster	Izmena tabova u okviru menija.	

Otklanjanje problema sa Daljinskom Komnadom:

Napomena: Proverite da li ste ispravno instalirali baterije u daljinsku komandu. Morate uperiti daljinsku komandu ka IR prijemniku na prednjoj strani DVR uređaja.

Ukoliko nema odgovora nakon što pritisnete bilo koji taster na daljinksom, ispratite procedure za otklanjanje problema. *Koraci:*

- 1. Pritisnite Menu > Configuration > General > More Settings korišćenjem miša u MENIJU DVR.
- Proverite i zapamtite "device No". (Broj uređaja). Fabrički broj je 255. Broj uređaj je validan za sve IR daljinske komande.
- 3. Pritisnite taster DEV na daljinskoj komandi.
- 4. Unesite broj uređaja iz koraka 2.
- 5. Pritisnite taster ENTER na daljinskoj komandi.

Ukoliko daljinska komanda ispravno funkcioniše, a i dalje nemožete da kontrolište DVR molimo Vas da proverite sledeće:

- 1. Da li su baterije ispravno instalirane, I da li je polaritet dobro postavljen.
- 2. Baterije su nove i nisu istrošene.
- 3. IR prijemnik na DVR nije blokiran.

Ukoliko daljinska komanda i dalje ne funkcioniše ispravno, molimo Vas promenite daljinski ili kontaktirajte distributera uređaja.

1.3 Kontrola uređaja putem USB Miša

Za kontrolu DVR uređaja takođe možete koristiti regularni USB miš sa tri tastera (Levo/Desno/Scroll-točkić). Koristite Miša na sledeći način:

- 1. Uključite USB miša u jedan od USB interface-a na DVR uređaju sa prednje/zadnje strane DVR.
- 2. Miš će automatski biti detektovan. U retkim slučajevima može se desiti da USB miš i DVR nisu kompatiblini, molimo da se obratite vašem isporučiocu kako bi Vam dostavio listu kompatiblinih urešaja.

Kontrola putem miša:

Naziv	Akcija	Opis	
	Jedan Klik	Živi režim: Izbor kanala I prikaz menija za brzo podešavanje.	
		Menu: Izaberite i potvrdite.	
	Dupli Klik	Živi režim: izmena - Jedan ekran/ Multi ekran.	
Levi-Klik	Kliknite i prevucite	PTZ kontrola: pan, tilt i zoom.	
		Tamper-proof, maskiranje zona i detekcija pokreta: Izaberite područije.	
		Digitalno uveličavanje: Prevucite i izaberite odgovarajuće područije.	
		Živi režim: Prevucite kanala/vremensku liniju.	
Desni-Klik	Jedan Klik	Živi režim Prikažite MENU.	
		Menu: Izađite iz trenutnog MENU na viši nivo.	
Scroll-Toćkić	Scrol na gore	Živi režim: Prethodni ekran/kamera.	
		Desni klik u okviru MENU: Prethodna stavka.	
	Scrol na dole	Živi režim: Sledeći ekran/kamera.	
		Desni klik u okviru MENU: Sledeća stavka/kamera.	

Tabela 1.5 Opis kontrole DVR uređaja putem USB Miša

1.4 Opis metode unosa slova/numeričkih znakova



Slika 1.5 Programska Tastatura

Opis tastera na programskoj tastaturi:

Tabela 1.6 Opis Ikonica na Programskoj tastaturi

Ikonica	Opis	Ikonica	Opis
En	Engleski	Α	Velika slova
123	Brojevi	1	Simboli
8	Mala slova/Velika slova	Å	Backspace
Ĺ	Razmak	Enter	Enter
ESC	Izlaz		

1.5 Zadnji panel DVR uređaja

DS-7204HVI/HFI/HWI-SH, DS-7204HVI-SV i DS-7204HWI-SV:

Zadnji panel 7204HVI/HFI/HWI-SH, DS-7204HVI-SV i DS-7204HWI-SV DVR-a prikazan na slici 1.6



DS-7216HVI-SH, DS-7216HVI-SV i DS-7216HWI-SL:

Zadnji panel DS-7216HVI-SH, DS-7216HVI-SV i DS-7216WI-SL DVR DVR-a prikazan na slici 1.7



DS-7216HFI-SH i DS-7216HWI-SH:

Zadnji panel DS-7216HFI-SH i DS-7216HWI-SH DVR-a prikazan na slici 1.8



		Opis		
1	VIDEO IN	BNC video ulaz		
2	VIDEO OUT	BNC video izlaz		
3	USB Interface	Priključak za USB memoriju ili miša		
4	HDMI	HDMI video izlaz.		
5	VGA	VGA izlaz		
6	AUDIO IN	Audio ulaz		
7	AUDIO OUT	Audio izlaz		
8	LAN Interface	Mrežni priključak		
9	RS-485 Interface	Konektor RS-485 za kontrolu PTZ kamera.		
10	12V	12VDC napajanje.		
11	POWER	Prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja.		
12	GND	Uzemljenje.		

DS-7224/7232HVI-SH i DS-7224/7232HWI-SH:

Zadnji panel DS-7232HVI-SH/DS-7232HWI-SH DVR-a prikazan na slici 1.9



		Opis
1	VIDEO IN	BNC video ulaz
2	VIDEO OUT	BNC video izlaz
3	USB Interface	Priključak za USB memoriju ili miša
4	HDMI	HDMI izlaz
5	VGA	VGA izlaz
6	AUDIO IN	Audio ulaz
7	AUDIO OUT	Audio izlaz
8	Alarm In/Out	Alarmni ulazi/izlazi
9	LAN Interface	Mrežni priključak
10	RS-485 Interface	Konektorn RS-485 za kontrolu PTZ kamera.
11	12V	12VDC napajanje.
12	POWER	Prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja.
13	GND	Uzemljenje.

DS-7316HFI-SH i DS-7316HWI-SH:

Zadnji panel DS-7316HFI-SH i DS-7316HWI-SH DVR DVR-a prikazan na slici 1.10



		Opis		
1	VIDEO IN	BNC video ulaz		
2	MAIN VIDEO OUT	BNC video izlaz		
2	SPOT VIDEO OUT	BNC spot izlaz		
3	HDMI	HDMI video izlaz.		
4	USB Interface	Priključak za USB memoriju ili miša		
5	RS-232	RS-232 konektor.		
6	VGA	VGA izlaz.		
7	AUDIO IN	Audio ulaz		
8	AUDIO OUT	Audio izlaz		
9	LAN Interface Mrežni priključak			
10	RS-485 Interface Konektor RS-485 za kontrolu PTZ kamera.			
11	Alarm In/Out	Alarmni ulazi/izlazi		
12	eSATA	Povezivanje eksternog SATA HDD, DVD-R/W.		
13	100~240VAC	100~240VAC 100~240VAC napajanje.		
14	POWER	Prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja.		
15	GND	Uzemljenje.		

DS-7332HFI-SH, DS-7332HWI-SH i DS-7332HI-SH:

1 2 16 17 Ĉ ----- \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc õ 13 1415 5 6 8 9 10 11 12 4 7

Zadnji panel DS-7332HFI-SH, DS-7332HWI-SH i DS-7332HI-SH DVR DVR-a prikazan na slici 1.11.

		Opis			
	MAIN VIDEO OUT	BNC video izalaz			
		BNC video ulaz			
1	SPOT VIDEO OUT				
2	VIDEO IN	BNC analogni video izlaz.			
	CUDE AUDIO OUT	RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa CVBS video izlazom			
3	VGA AUDIO OUT	RCA audio izlaz Ovaj konektor je sinhronizovan sa VGA izlazom			
	LINE IN	Konektor za dvosmerni audio.			
4	AUDIO IN	RCA connector for audio input.			
5	VGA	DB15 VGA konektor. Prikazuje video i meni.			
6	HDMI	HDMI video izlaz.			
7	USB Interface	Priključak za USB memoriju ili miša			
8	LAN Interface	Mrežni priključak			
9					
10	RS-232	RS-232 konektor.			
11					
	Termination Switch	RS-485 termination switch. Up position is not terminated.			
	RS-485 Interface	Down is terminated with 120Ω resistance.			
		KB - Povezuje D+ i D- terminale sa Ta i Tb terminalima kontrolera.			
		Za kaskadno vezivanje uređaja, prvi DVR - D+ i D- terminali povezuju se			
		Na D+ i D- terminale sledećeg DVR-a			
12					
13	Alarm In/Out	Alarmni ulazi/izlazi.			
14	eSATA	Konektor za eksterni SATA HDD, DVD-R/W.			
15	GND	Uzemljenje			

DS-8100-SH:

Zadnji panel DS-8100-SH DVR prikazan je na slici 1.12.



Napomena: DS-8124HCI-SH, DS-8124HFSI-SH i DS-8124HWSI-SH modeli obezbeđuju 24 video ulaza na zadnjem panelu.

		Opis			
1	VIDEO IN	BNC video ulaz			
2	MAIN VIDEO OUT	BNC video izlaz			
2	SPOT VIDEO OUT	BNC spot izlaz			
3	CVBS AUDIO OUT	RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa CVBS video izlazom.			
5	VGA AUDIO OUT	RCA audio izlaz. Ovaj konektor je sinhronizovan sa VGA izlazom.			
4	LINE IN	Konektor za dvosmerni two-way audio.			
5	AUDIO IN (1-4)	Audio ulazi			
6	AUDIO IN (5-16)	DB26 audio ulazi			
7	VGA	DB15 konektor za vieo izlaz . Prikazuje video i meni.			
8	RS-232	RS-232 konektor.			
9	HDMI	HDMI video izlaz.			
10	USB Interface	Priključak za USB memoriju ili miša			
11	LAN1/LAN2 Interface	Mrežni priključak.			
12	eSATA	Povezivanje eksternog SATA HDD, DVD-R/W.			
13		RS-485 prekidač. Gornja vrednost nije definisana.			
	Termination Switch	Donja vrednost je 120Ω.			
	RS-485 Interface	Konektor RS-485za kontrolu PTZ kamera.			
14	KB	Povezuje D+ i D- terminale sa Ta i Tb terminalima kontrolera.			
		Za kaskadno vezivanje uređaja, prvi DVR - D+ i D- terminali povezuju se			
		Na D+ i D- terminale sledećeg DVR-a			
15	Alarm In/Out	Alarmni ulazi/ilazi.			
16	GND	Uzemljenje.			
17	100~240VAC	100~240VAC napajanje.			
18	POWER	Prekidač.			

1.6 Uključivanje i isključivanje uređaja

Namena:

Pravilno uključivanje i isključivanje uređaja presudno je kada je životni vek uređaja u pitanju.

Pre nego počnete:

Proverite da li se napon dodatnog napajanja za uređaj poklapa sa zahtevima uređaja. Proverite uzemljenje.

Uključivanje uređaja:

Koraci:

- 1. Proverite da li je napajanje uključeno u strujni izlaz. Preporučujemo Vam korišćenje UPS uređaja.
- 2. Pritisnite POWER dugme na zadnjem panelu. LED indicator zelene boje bi trebao da zasvetli.

Isključivanje uređaja:

Koraci:

1. Pristupite Shutdown meniju.

Menu > Shutdown



Slika 1.13 Shutdown Menu

2. Kliknite na Shutdown dugme:

	Atte	ntion				
Shut dow	n the syste	m?				
Yes No						

Slika 1.14 Potvrda gašenja uređaja

3. Potvrdite pritiskom na Yes dugme. Pojaviće se sledeća poruka:

	_
Please power off!	

Slika 1.15 Gašenje uređaja

4. Isključite power dugme na zadnjem delu panela DVR uređaja.

Restart uređaja

U Shutdown meniju (Slika 1.13), možete kliknuti i na Reboot dugme da restartujete uređaj.

POGLAVLJE2

Osnovno

Prilikom startovanja uređaja pojavljuje se wizard (čarobnjak) prozor koji Vas void kroz osnovna i najbitnija podešavanja DVR uređaja.

- System Resolution
 1280*1024/60HZ
 •

 Apply
 Cancel
- Izaberite rezoluciju iz padajućeg menija. Podrazumevana rezolucija je 1280×1024/60Hz. Kliknite na Apply kako biste sačuvali podešavanja.

Slika 2.1 Start Wizard Interfejs

Napomena: Podrazumevano, rezolucija je podešena na vrednost 1280×1024.

2. Obeležite polje ukoliko želite da se sa novim uključivanjem startje čarobnjak prozor. Kliknite na Next da nastavite sa podešavanjem uređaja.

Možete kliknuti i na **Cancel**, da izađete iz "wizard-a", ili da koristite "wizard" sledećeg puta ukoliko je ostalo čekirano "Start wizard when DVR starts?".

Wizard				
Start wizard when device starts?		Ð		
	Next	Cancol		
	Next	Cancer		

Slika 2.2 Start Wizard Interfejs

- 3. Kliknite na Next dugme da pristupite Login stranici, prikazano na Slici 2.3.
 - 1) Unesite admin šifru. Podrazumevana šifra je 12345.
 - 2) Da promenite admin šifru, obeležite New Admin Password polje. Unesite novu šifru i potvrdite u narednom polju.

Wizard				
Admin Password				
New Admin Password				
New Password				
Confirm	•••••		1	
	Previous	Next	Cancel	



Kliknite na Next dugme da pristupite stranici za podešavanje vremena, prikazano na Slici 2.4.
 Podesite vremensku zonu, format datuma, sistemski datum i sistemsko vreme.

	Wizard	
Time Zone	(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singaj	oore 🗸
Date Format	MM-DD-YYYY	
System Date	06-24-2011	
System Time	16:18:12	0
	Previous Next	Cancel

Slika 2.4 Podešavanja datuma i vremena

5. Kliknite na Next dugme koje Vas vodi na deo Mrežnih podešavanja, prikazano na slici 2.5. Podesite mrežne parametre, uključujući NIC tip, IPv4 adresu, IPv4 subnet masku, mrežni izlaz, itd. Možete i uključti i DHCP kako biste automatski dobili IP adresu i ostale mrežne parametre od strane servera.

	Wizard	Wizard		
NIC Type	10M/100M Self-adaptive v	Working Mode	Multi-address ~	
Enable DHCP		Select NIC	LAN1 ~	
IPv4 Address	172 .9 .4 .65	NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive v	
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0	Enable DHCP		
IPv4 Default Gateway	172 .9 .4 .1	IPv4 Address	172 .6 .21 .110	
Preferred DNS Server		IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0	
Alternate DNS Server		IPv4 Default Gateway	172 .6 .21 .1	
		Preferred DNS Server		
		Alternate DNS Server		
		Default Route	LAN1 ~	
	Previous Next Cancel		Previous Next Cancel	

Figure 2.5 Network Configuration

Napomena: DS-7204/7208/7216-SH/SV/SL modeli obezbeđuju jednu 10M/100Mbps mrežnu karticu, DS-7224/7232-SH i DS-7300-SH modeli obezbeđuju jednu 10M/100M/1000Mbps mrežnu karticu, a DS-8100-SH modeli obezbeđuju dve /100M/1000Mbps mrežne kartice.

Kliknite na Next taster da pristupite delu za podešavanje Hard Diska - HDD Management, Slika 2.6.
 Za formatiranje HDD-a, kliknite na Init dugme. Formatiranjem uklanjate sve podatke sa HDD-a.

Wizard						
Label	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	
1	76,319MB	Normal	R/W	Local	50,176MB	
					Init	
		Pre	evious	Next	Cancel	

Slika 2.6 Hard Disk podešavanja

- 7. Kliknite na Next dugme da pristupite delu za podešavanje snimanja Record Settings, Slika 2.7.
 - 1) Izaberite kameru koju želite da podesite.
 - 2) Čekirajte polje ispred Start Recording.
 - 3) Odaberite režim snimanja kontinualno ili na detekciju pokreta.

	Wizard		
Camera	Analog 1		•
Start Recordin	ng		
 Normal 			
Motion Detect	tion		
			Сору
	Previous	ок	Cancel

Slika 2.7 Podešavanje snimanja

4) Kliknite na Copy ukoliko želite da preslikate podešavanja na ostale kamere, Slika 2.8.

Copy to						
-						
🗖 Analog	A1	A2	A3	A 4	A 5	A6
	■A7	A 8	A 9	A10	■A11	■A12
	A13	A14	A15	A16		
				OK		Concol
				OK		Cancel

Slika 2.8 Kopiranje podešavanja za snimanje

- 5) Kliknite na **OK** da se vratite u prozor za podešavanje snimanja.
- 8. Kliknite na OK da završite podešavanja koje Vam nudi "wizard".

POGLAVLJE 3

"Uživo prikaz" - Live View

3.1 Uživo prikaz - Live View režim

Uživo prikaz daje video informacije sa povezanih kamera. Uređaj se po završenom podešavanju automatski prebacuje u "LiveView" režim.

Ikonice u "Live View" režimu

U "live view" režimu, u gornjem desnom uglu ekrana za svaki kanal, vide se ikonice koje pokazuju status Snimanja i alarma, tako da možete da vidite da li je snimanje uključeno,i da li se desio neki alarm.

Tabela 3.1 Opis "Live View" Ikonica

Ikonice	Opis
	Alarm (gubitak video signala, ometanje, motion detekcija pokreta, senzorski alarm)
	Record (ručno, snimanje po rasporedu, snimanje na detekciju pokreta ili alarm)
>>	Alarm & Snimanje

3.2 Operacije u "Live View" režimu

U "LiveView" režimu, mogu se realizovati sledeće funkcije:

- Single Screen: prikaz jednog prozora na monitoru.
- Multi-screen: prikaz više prozora na jednom monitoru simultano.

• Auto-switch: Prebacivnje sa jednog prozora na sledeći automatski. Pre uključivanja ove opcije prethodno je potrebno podesiti vreme prebacivanja sa jednog prozora na drugi.

Menu>Configuration>Live View>Dwell Time.

- All-day Playback: Prikaz snimaka sa kamera za taj dan.
- Start Recording: Startujte celodnevno snimanje za sve kamere (kontinualno ili na detekciju pokreta).

Aux/Main output switch: DVR će proveriti konekcije na izlaznim interfejsima kako bi definisao glavni i aux izlazni interfejs.

Kada su oba, HDMI i VGA konektovani, ili bar jedan povezan, Aux izlaz koristiće se za "live view" prikaz, snimanje i PTZ kontrolu;

Kada HDMI i VGA nisu konektovani, Aux izlaz koristiće se za "live view" prikaz, snimanje, PTZ kontrolu ali i rad u meniju.

3.2.1 Opcije Prednjeg Panela

Za DS-7300-SH i DS-8100-SH modele, preko prednjeg panela dostupne su Vam sledeće oepracije:

Funkcije	Opcije Prednjeg Panela
Show single screen	Press the corresponding Alphanumeric button. E.g. Press 2 to display only the
	screen for channel 2.
Show multi-screen	Press the PREV/FOCUS- button.
Manually switch	Next screen: right direction button.
screens	Previous screen: left direction button.
Auto-switch	Press Enter button.
All-day playback	Press Play button.
Switch main and aux	Press F1 button and Enter button.
output	

Tabela 3.2 Opcije prednjeg panela u "Live View"režimu

3.2.2 Korišćenje miša u "Live View" režimu

U live view režimu, desnim klikom u otvorenom prozoru pristupate meniju:



Slika 3.1 Desni klik meni

Table 3.3	Operaci	ie sa	mišem	"Live	View"	režimu
Table 5.5	operaci	je sa	misem	LIVC	V 1C VV	I CZIIII U

Naziv	Opis				
Menu	Prisutpate glavnom meniju.				
Single Screen	Prelazak u pojedinačan prozor odabirom kamere iz padajućeg menija.				
Multi-screen	Odabir izgleda prikaza odabirom iz padajućeg menija.				
Previous Screen	Prelazak u prethodni prozor.				
Next Screen	Prelazak u naredni prozor.				
Start/Stop	Uključivanje/isključivanje rotacije prozora.				
Auto-switch	Napomena: "dwell time" morate podesiti pre korišnjenja opcije using Start				
	Auto-switch.				
Start Recording	Pokretanje celodnevnog snimanja (kontinualno ili na detekciju pokreta).				
Quick Set	Podešavanje izlaznog režima rada na Standardi, Svetao, Nežan ili Živopisan.				
All-day Playback	Pustite snimak selektovanog kanala.				
Aux Monitor	Prebacite se na auxiliary izlaz i operacije sa glavnog izlaza su nedostupne.				
	Napomena: Ukoliko izaberete Aux monitor režim, a Aux monitor nije konektovan,				
	Operacije mišem će biti onemogućene; potreban je dupli klik dva puta da se vratite				
	nazad na glavni izlaz.				

3.2.3 Korišćenje Auxiliary Monitora

Određene funkcionalnosti u "Live View" režimu dostupne su i preko Aux monitora.

- Single Screen: Prelazak u pojedinačan prozor odabirom kamere iz padajućeg menija.
- Multi-screen: Odabir izgleda prikaza odabirom iz padajućeg menija.
- Previous Screen: Prelazak u prethodni prozor.
- Next Screen: Prelazak u naredni prozor.
- Quick Set: Podešavanje izlaznog režima rada na Standardi, Svetao, Nežan ili Živopisan.
- Menu Output Mode: Izaberite izlaz HDMI/VGA, Main CVBS ili Auto.
- Main Monitor: Prebacite se na Main Output režim i operacije na Aux izlazu neće biti dostupne.

Napomena: U "live view" režimu main izlaza, meni operacije nisu dostupne na Aux izlazu.

3.2.4 Main/Aux promena izlaza

Kada su HDMI/VGA izlazi konfigurisani kao glavni, potrebno je uraditi sledeće kako biste se prebacili na CVBS izlaz kao glavni izlaz.

Koraci:

1. Kliknite točkić na mišu dva puta na HDMI/VGA izlaznom ekranu i pojaviće se sledeća poruka:



Slika 3.2 Zamenite Glavni i Aux izlaz

- 2. Kliknite opet točkić na mišu dva puta da prebacite na Aux izlaz, ili na Cancel da otkažete operaciju.
- Na aux izlazu, možete izvršiti neke osnovne operacije u "Live View" režimu, uključujući snimanje, uživo pregled, podešavanje slike, prebacivanje na glavni prozor, dok operacije na glavnom prozoru nisu dostupne.
- 4. Da se prebacite na Main glavni prozor, odaberite **Main Monitor** iz menijaili koristite dvoklik na točkić miša, a zatim na ekranu kliknite na **Yes** dugme na prozoru koji se pojavio.

Napomena: Meni Izlazni režim možete izabrati pod stavkom Menu>Configuration>More Settings za Auto ili HDMI/VGA a zatim restartom uređaja da se vratite na HDMI/VGA izlaz.

3.2.5 Brza podešavanja u "Live View" Režimu

Na ekranu za svaki kanal, levim klikom na prozor kamere pojavljuje se linija sa alatkama za brzo podešavanje.



Slika 3.3 Brza podešavanja – toolbar

		•	•		
Ikonice	Opis	Ikonice	Opis	Ikonice	Opis
\bigcirc	Ručno snimanje	A.	Instant reprodukcija	?	Mute/Audio on
	PTZ Kontrola	Q	Digitalni Zum		Podešavanja slike
	Zatvoriti				

Tabela 3.4 Opis ikonica u delu brza podešavanja

Instant reprodukcija



Instant reprodukcija prikazuje snimljene fajlove u prethodnih 5 minuta. Ukoliko nema nađenih zapisa, to znači da nije bilo snimanja u prethodnih 5 minuta.

Digitalni Zum



Digitalnim Zumom uvećavate deo kadra. Levim klikom miša iscrtavate područje koje želite da uveličate, slika 3.4.



Slika 3.4 Digitalni Zum

Podešavanja slike

Klikom na ikonicu pristupate meniju za podešavanje slike.

Koraci:

- Izaberite period dana za konfiguraciju parametara, ali tako da se zadovolje različiti svetlosni uslovi. Dnevno i noćno vreme. Mogu se konfigurisati dva perioda. Kada konfigurišete Period 1, Period 2 ostaje kao Other Time – drugo vreme.
- 2. Izaberite režim iz padajućeg menija u odnosu na različite svetlosne uslove.

Četiri režima su dostupna:

- Standard: Opšti uslovi osvetljenja (podrezumevano).
- Indoor: Slika je relativno glađa.
- Dim Light: slika je glađa u odnosu na ostala tri moda.
- Outdoor: Slika je čistija i oštrija. Vrednosti kontrasta i saturacije su veći.
| | Image Settings | × | | Image Settings | | × |
|-------------|----------------|----------|------------|----------------|-------|----|
| Period 1 ~ | 07:00-19:00 | 0 | Period 2 | ~ Other Time | | |
| Mode | Standard | ~ | Mode | Dim Light | | • |
| * | 0 | - 128 ¢ | * | C | 144 | \$ |
| • | | — 128 c | • | O | — 123 | 0 |
| • | | — 136 ¢ | • | | — 112 | 0 |
| ٠ | | 128 0 | ✿ | 0 | — 128 | 0 |
| ▲ -0 | | 1 | 4 0 | | 0 | 0 |
| 558 | 0 | <u> </u> | 208 | o | — 4 | ٥ |
| Сору | Restore | OK | Сору | / Restore | ок | |

Slika 3.5 Podešavanja slike

3. Prilagodite parameter slike uključujući osvetljaj, kontrast, saturaciju, nijanse, nivo oštrine pomerajući slajder levo ili desno.

Napomena: Opseg vrednosti je od $0\sim255$ za osvetljaj, kontrast, saturaciju i nijanse, $0\sim15$ za Nivo oštrine i $0\sim5$ nivo buke-šuma.

- 4. Kopiranje parametara slike na ostale kamere.
 - Ukoliko želite da kopirate podešavanja sa trenutne kamere na ostale, kliknite na Copy dugme da pristupite Copy to interfejsu:



Slika 3.6 Kopiranje podešavanja slike na ostale kamere

- Odaberite kamere na koje želite da preslikate podešavanja. Takođe možete da kliknete na opciju Analog da odaberete sve kamere.
- Kliknite na OK dugme da završite podešavanje kopiranja.
 Napomena: Ukoliko kliknete na Restore dugme, vratićete podešavanja na podrazumevane vrednosti.

3.3 Konfiguracija "Live View" Opcija

Namena:

"Live View" podešavanja mogu se prilagoditi različitim potrebama. Možete konfigurisati izlazni interfejs, "dwell time" vreme prikaza jednog prozora kamere, mutiranje i uključivanje zvuka, itd.

Koraci:

1. Pristupite Live View interfejsu za podešavanje.

Menu> Configuration> Live View

General View Channel-Z	ero Encoding	
Video Output Interface	VGA/HDMI	
Live View Mode	4 * 4	
Dwell Time	No Switch	~
Enable Audio Output		
Event Output	VGA/HDMI	
Full Screen Monitoring D	10s	



Dostupna podešavanja u okviru menija su:

• Video Output Interface: Odaberite izlaz čije paramtre želite da konfigurišete. Dostupni su sledeći interfejsi: VGA/HDMI, Glavni CVBS i Spot Izlaz 1.

Napomena: Spot Izlaz 1 dostupan je na modelima DS-7300-SH i DS-8100-SH.

- Live View Mode: Izaberite jedan od ponuđenih prikaza iz padajućeg menija.
 Za modele DS-7232-SH, DS-7332-SH i DS-8132-SH, dostupni su 1/4/6/8/9/16/25/36 režimi prikaza;
 Za modele DS-7224-SH, DS-7324-SH i DS-8124-SH, dostupni su 1/4/6/8/9/16/25 režimi prikaza;
 a za ostale modele, dostupni su 1/4/6/8/9/16 režimi prikaza.
- Dwell Time: Vreme između promene (switch-ovanja) kanala ukoliko je uključena <u>auto-switch in Live</u> <u>View</u> opcija.
- Enable Audio Output: Uključivanje/isključivanje audio izlaza za odabrani video izlaz. *Napomene:*
 - Kada je VGA/HDMI izlazni interfejs u upotrebi kao glavni video izlaz i kada je Audio Izlaz za VGA/HDMI interfejs uključen, VGA/HDMI audio i AUDIO IZLAZ mogu se koristiti u LiveView modu, reprodukcijii dvosmernom audio prenosu.
 - Kada je VGA/HDMI izlazni interfejs u upotrebi kao glavni video izlaz i kada je Audio Izlaz za VGA/HDMI interfejs isključen, VGA/HDMI izlaz ne pruža podršku za audio.
 - Kada je CVBS izlazni interfejs u upotrebi kao glavni video, VGA/HDMI audio je dostupan za Aux video izlaz u "Live View" režimu, i AUDIO OUT je u upotrebi kao video izlaz (za uživo prenos, reprodukciju ili dvosmerni audio).
- Event Output: Izaberite izlaz za prikazivanje događaja. Dostupni su: VGA/HDMI, Main CVBS i Spot Izlaz 1.

Napomena: Spot Izlaz 1 je dostupan na modelima DS-7300-SH i DS-8100-SH.

- Full Screen Monitoring Dwell Time: Vreme u sekundama za prikaz alarm event prozora.
- 2. Podešavanje pozicija kamera

General	View	Channel-Zero En	codir	ng														
Video Out	tput Inte	rface	٧G	A/HDMI														
Camera	Camera	Name		1		2			3			4			5			
- A1	Camera	01		A1	×		A2	×		A3	×		A4	×		A5	×	
- A2	Camera	a 03 -		6		7			8			9			10			
🔫 A4	Camera	• 04		A6	×		A7	×		A8	×		A9	×		A10	×	
- A5	Camera	1 05 1 06		14		10			12			14			15			
A7	Camera	a 07		A11	×	12	A12	×	15	A13	×	14	A14	×	15	A15	×	
- A8	Camera	a 08																
A9	Camera	a 10		16	×	17	A17	×	18	A 19	×	19	A 10	×	20	420	×	
🔫 A11	Camera	a 11		A IO			AIT			A10			A13			A20		
A12	Camera	12		21		22			23			24			25			
A14	Camera	a 14		A21	×		A22	*		A23	*		A24	*		A25	*	
🔫 A15	Camera	a 15																
- A16 - A17	Camera Camera	a 16 a 17			. (Ð	# 3						×		Ś	→ P	1/2	

Slika 3.8 Live View- Pozicija kamera

Podešavanje pozicija kamera:

- 1) Kliknite na View karticu kako biste pristupili interfejsu za podešavanje pozicija kamera.
- 2) Odaberite izlazni interfejs i tip/šemu prikaza.
- Kliknite i odaberite prozor na desnoj strain, a zatim duplim klikom odaberite kanal sa leve strane.
 Odabrani kanal biće prikazan u prethodno izabranom prozoru.

Napomena: 🗙 🔹 🔺 Da kanal neće biti prikazan.

- 4) Kliknite na ▲ da pokrenete "live view" sa svih kanala,ili ▲ da zaustavite "live view".
 Klik na ili ▲ za prethodnu ili sledeću stranu.
- 5) Kliknite na Apply dugme da sačuvate podešavanja.

3.4 Kanal - Zero Enkodovanje

Namena:

Ponekad je potrebno da dobijete pregled sa udaljenih kamera u realnom iz web pretraživača ili CMS (Client Management System) programa, u cilju smanjenja zahteva propusnog opsega bez da se naruši kvalitet slike, **channel-zero** je podržana opcija.

Koraci:

- Pristupite Live View interfejsu za podešavanja. Menu> Configuration> Live View
- 2. Izaberite Channel-Zero Encoding karticu.

General View Channel-Z	ero Encoding
Enable Channel-Zero Enc	
Frame Rate	12fps ~
Max. Bitrate Mode	General ~
Max. Bitrate(Kbps)	1024 ~

Slika 3.9 Live View- Channel-Zero Enkodovanje

- 3. Obeležite polje Enable Channel-Zero Encoding.
- 4. Konfigurišite Frame Rate, Max. Bitrate Mode i Max. Bitrate. Nakon podešavanja Channel-Zero encoding kanala, u pretraživaču ili CMS programu možeti videti više kanala u jednom prozoru.

3.5 Odjava korisnika – User logout

Namena:

Nakon što se izlogujete, monitor se prebacuje u "live view" režim i ukoliko želite da vršite neke izmene, potrebno je ponovo logovanje uz pomoć korisničkog imena i šifre.

Koraci:

1. Pristupite Shutdown meniju.

Menu>Shutdown



Slika 3.10 Shutdown meni

2. Kliknite na Logout.

POGLAVLJE 4

PTZ Kontrola

4.1 Konfiguracija PTZ Opcija

Namena:

Pratite procedure da podesite PTZ parametre. Konfiguraciju PTZ parametara potrebno je uraditi pre kontrolisanja PTZ kamera.

Pre nego počnete:

Proverite da li su uređaji pravilno povezani kroz RS-485 interfejs.

Koraci:

1. Pristupite PTZ stranici za podešavanja.

Menu>Camera>PTZ>General

General More Settings		
Camera	Analog 1	
Baud Rate	9600	
Data Bit	8	
Stop Bit	1	
Parity	None	
Flow Ctrl	None	
PTZ Protocol		
Address	0	
Address range: 0~255		

Slika 4.1 PTZ - Opšte

- 2. Izaberite kameru iz padajućeg menija na kojoj želite da izvršite PTZ podešavanja.
- **3.** Unesite parametre PTZ kamere.

Napomena: Svi parametri moraju da budu isti kao parametri PTZ kamere. Samo PTZ protocol može da se podesi za mrežne kamere.

Primer: Ukoliko PTZ kamera ima Baud rate - 115200, potrebno je da unesete 115200 u Baud rate polje.

- 4. Kliknite na Copy ukoliko želite da preslikate podešavanja na ostale kamere.
- 5. Kliknite na Apply dugme da sačuvate podešavanja.

4.2 Podešavanje PTZ Preseta, Patrola & Paterna

Pre nego počnete:

Prethodno potvrdite da su preseti, patrole i paterni podržani u PTZ protokolu.

4.2.1 Prilagođavanje preseta

Namena:

Pratite uputstvo kako biste podesili Preset lokacije za koje želite da PTZ kamera prati.

Koraci:

1. Pristupite PTZ kontrol interfejsu.

Menu>Camera>PTZ>More Settings

General More Settings									
Camera	Analog 1								~
		 Save Preset 	1	2	3	4	5	6	٦
		Call Preset	7	8	9	10	11	12	
Charles and the second	A state		13	14	15	16	17		
		Pattern 1							•
		Patrol 4							~
		KeyPoint	Pr	eset				Clear	
· · <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-								
		000 🖮						t I	

Slika 4.2 PTZ- Dodatna Podešavanja

- 2. Koristite navigacione tastere kako biste usmerili kameru u pravcu za koji želite da podesite preset.
- 3. Kliknite na kružnu ikonicu pre nego kliknete na Save Preset.
- 4. Kliknite na preset broj da sačuvate preset.

Ponovite korake od 2-4 da sačuvate više preseta. Ako je broj preseta veći od 17, kliknite na [...] i odaberite dostupne brojeve.

	Preset	
Preset	23	Ó
	ОК	Cancel

Slika 4.3 Više Preseta

4.2.2 Pozivanje Preseta

Namena:

Ova opcija obezbeđuje pravilno prebacivanje kamere na poziciju kojuste definisali.

Pozivanje preseta iz PTZ interfejsa za podešavanje:

Koraci:

1. Pristupite PTZ Kontrolnom panelu.

Menu>Camera>PTZ>More Settings

2. Kliknite na kružnu ikonicu pre pozivanja preseta.



Slika 4.4 PTZ- Pozivanje preseta

3. Izaberite broj preseta.

Pozivanje preseta iz "Live View" režima: *Koraci:*

1. Kliknite na PTZ ikonicu

u brzim podešavanjima kako biste pristupili PTZ meniju za podešavanja.

		P	ΤZ		- ×
		-	+	٩	-
•	U	•	+	-	-
•	-	•	+	0	-
	Co	onfig	ura	tion	
-	-		ત્ર	١Ľ	
€ C	amer	a	Pr	eset	₽▶
Pre	set1				2
Pre	set2				
Pre	set3				
Pre	set4				
Pre	set5				~

Slika 4.5 PTZ Toolbar - Pozivanje preseta

- 2. Izaberite Kameru sa liste.
- 3. Izaberite preset u Preset listi.

4.2.3 Prilagođavanje Patrole

Namena:

Patrola obezbeđuje prebacivanje PTZ kamere na prethodno definisane ključne tačke i tamo ostaje vremenski period koji takođe definišete.

Pod ključnim tačkama misli se na presete. Preseti se podešavanji prateći uputstvo u nastavku.

Koraci:

1. Pristupite PTZ Kontrolnom panelu.

Menu>Camera>PTZ>More Settings

- 2. Odaberite patrol broj.
- Odaberite u okviru patrol opcionog prozora da dodate ključne tačke.

General <u>More Sett</u>	<u>tings</u>								
Camera	Analog 1								
INTER DURING		 Save Preset 	1	2	3	4	5	6	
	The second se	Call Preset	7	8	9	10	11	12	
and the second	The second second	- Cull 1 1030t	13	14	15	16	17		
2014		Pattern 1							
11, 100		/ 🛛 💿 💿							
111		Patrol 1							
	7.5	KeyPoint	Pr	ese	i .			С	l
	+ a -								
1 U F	+								
	+ 0 -	KoyPoint							
								t	Ŧ

Slika4.6 PTZ- Dodavanje ključnih tačaka

4. Konfiguracija parametara ključnih tačaka, kao što su broj, vreme ostajanja na jednoj tački i brzina patroliranja.

Key Point No. određuje raspored po kome će patrola prolaziti prilikom provere ključnih tačaka.Duration predstavlja vreme koje će kamera provesti na jednoj ključnoj tački pre prebacivanja na sledeću.Speed predstavlja brzinu kojom će se PTZ prebacivati sa jedne tačke na drugu.

		KeyPoint	
KeyPoint:1			
Preset	1		0
Duration	3		\$
Speed	1		0
		OK	Cancel

Slika 4.7 Konfiguracija ključnih tačaka

5. Kliknite na OK da sačuvate ključne tačke.

Ponovite gore navedene korake da biste dodali još ključnih tačaka.

Brisanje svih ključnih tačaka možete odraditi klikom na ikonicu 📷

 Save Presets 	1	2	3	4	5	6	
Call Preset	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17		
Pattern 1							
1800							
Patrol 1							
KeyPoint	Pre	eset					Clear
1	Pre	eset 1]				Ť
2	Pre	eset 2	2				
3	Pre	eset 3	3				Ê
000 -							

Slika 4.8 Brisanje ključnih tačaka

4.2.4 Pozivanje patrole

Namena:

Pozivanjem patrole kamera se premešta po prethodno definisanoj putanji.

Pozivanje patrole iz PTZ interfejsa za podešavanje:

Koraci:

1. U PTZ interfejsu.

Menu> Camera> PTZ> More Settings

- 2. Odaberite patrol broj, zatim kliknite na 🖸 da pozovete patrolu.
- 3. Klik O da stopirate.



Slika 4.9 Pozivanje patrole

Pozivanje patrole u "Live View" režimu: *Koraci:*

1. Pritisnite PTZ na daljinskom , ili kliknite na PTZ ikonicu u delu za brza podešavanja kako bi se pojavio PTZ kontrolni toolbar.

- 2. Odaberite Patrol u kontrolnom baru.
- 3. Kliknite na patrol koji želite da pozovete.



Slika 4.10 PTZ Toolbar – Pozivanje patrola

4.2.5 Prilagođavanje Paterna - obrazaca

Koraci:

- 1. Pristupite PTZ kontrolnom interfejsu. Menu>Camera>PTZ>More Settings
- 2. Izaberite broj paterna.



Slika 4.11 PTZ – Patern/Obrazac

3. Klinite na 🚺 i koristite miša da dovučete sliku ili kliknite na navigacione tastere u okviru kontrolnog prozora.

Pomeraće PTZ kamere snimljeno je kao patern - obrazac.

4. Klik 🔳 da sačuvate obrazac.

Ponovite gore navedene korake da biste sačuvali više obrazaca - paterna.

4.2.6 Pozivanje paterna

Namena:

Ispratite procedure kako biste pomerili PTZ kameru prema predefinisanim paternima.

Pozovite patern/obrazac iz PTZ interfejsa za podešavanje:

Koraci:

- 1. Pristupite PTZ Kontrolnom interfejsu.
- 2. Odaberite broj paterna.
- 3. Klik 💽, da bi se kamera kretala po određenom paternu.Klik 💽 da je zaustavite.



Slika 4.12 PTZ - Pozivanje Paterna

Pozivanje paterna – obrazaca u "Live View" režimu.

Koraci:

- 1. U "Live View" režimu, pritisnite PTZ taster na daljinskomili kliknite na PTZ ikonicu
- 2. Zatim odaberite Pattern u kontrolnoj traci.

3. Dupli klik na broj paterna koji želite da pozovete, Dupli klik na broj paterna koji želite da pozovete, ili možete da izaberete patern i da kliknete 🖸 kako biste ga pozvali.



Slika 4.13 PTZ Toolbar - Patern

4.3 PTZ Kontrolni toolbar – linija sa alatkama

U "Live View" režimu, možete pritisnuti PTZ Kontrol taster na daljinskom upravljaču, ili izabrati PTZ kontrolnu

ikonicu



Slika 4.14 PTZ Toolbar

Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
 > 1 > 2 > 4 > 4	Direction button and the auto-cycle button	+	Zoom+, Focus+, Iris+	Ŭ	Zoom-, Focus-, Iris-
	The speed of the PTZ movement	*	Light on/off	V	Wiper on/off
Ø	3D-Zoom	ļ	Image Centralization	Preset	Preset
Patrol	Patrol	Pattern	Pattern		Menu
	Previous item		Next item	٥	Start pattern/patrol
O	Stop the patrol or pattern movement		Minimize windows	×	Exit
Configuration	Enter PTZ settings menu				

POGLAVLJE 5

Podešavanje snimanja

5.1 Konfiguracija parametara enkodera

Namena:

Konfiguracijom definišete tip strima, rezoluciju itd.

Pre nego počnete:

1. Uverite se da je Hard Disk već ubačen. Ukoliko nije, ubacite ga i inicijalzujte.

(Menu>HDD>General)

HDD Inf	formation							
L	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	. Edit	D
1	931.51GB	Normal	R/W	Local	928GB	1		-



- 2. Proverite režim skladištenja na HDD
 - 1) Click Advanced to check the storage mode of the HDD.
 - 2) Ukoliko je HDD režim Quota, podesite maksimalni kapacitet snimanja. Za više informacija proverite

Poglavlje 10.4 Konfiguracija "Quota" Režima.

3) Ukoliko je HDD režim *Group*, trebali bi ste da podesite HDD grupu. Za više informacija proverite, pogledajte *Poglavlje 5.8 Konfiguracija HDD grupe za snimanje*.

G	roup				
1					
🗹 A 1	⊻ A2	⊿ A3	🖬 A4		
	Gi 1 ⊠ A1	Group 1 I A1 I A2	Group 1 I A1 I A2 A3	Group 1 ☑ A1 ☑ A2 ☑ A3 ☑ A4	Group 1 ☑ A1 ☑ A2 ☑ A3 ☑ A4

Slika 5.2 HDD - Napredna podešavanja

Koraci:

1. Pristupite Record stranici za podešavanje parametara

Menu>Record>Encoding

Record Substream		
Camera	Analog 1	
Encoding Parameters	Main Stream(Normal)	Main Stream(Event)
Stream Type	Video & Audio ~	Video & Audio ~
Resolution	WD1 ~	WD1 ~
Bitrate Type	Variable ~	Variable ~
Video Quality	Medium ~	Medium ~
Frame Rate	Full Frame ~	Full Frame ~
Max. Bitrate Mode	General ~	General ~
Max. Bitrate(Kbps)	1792 ~	1792 ~
Max. Bitrate Range Reco	1344~2240(Kbps)	1344~2240(Kbps)
Pre-record	5s	
Post-record	5s	
Expired Time (day)	0	
Record Audio		
Enable 960Mode	•	
	Copy Restore	Apply Back

Slika 5.3 Parametri enkodera – Glavni/"Main" strim

- 2. Podesite glavni "main" strim
 - 1) Odaberite **Record** kako biste pristupili stranici za podešavanje strima.
 - 2) Odaberite kameru.
 - 3) Podesite parametre za Glavni Strim (Normal) i Glavn Stream (Događaj):
 - Strim Tip: Podesite za strim tip Video ili Video & Audio.
 - Rezolucija: Podesite rezoluciju na WD1, 4CIF, 2CIF, CIF ili QCIF.
 Napomena: WD1 rezolucija je dostupna na DS-7204HWI-SV, DS-7224/7232HVI-SH, DS-7200HWI-SH, DS-7200HVI-SV, DS-7200HWI-SL, DS-7300HWI-SH, DS-7300HI-SH, DS-8100HCI-SH i DS-8100HWSI-SH modelima.
 - Bitrate Tip: Podesite bitrate na Varijabilni ili Konstantni.
 - Kvalitet Videa: Podesite nivo kvaliteta videa za snimanje, dostupno je 6 nivoa.
 - Frame Rate: Podesite frajm interval.
 - Max. Bitrate Mode: Podesite na General ili modifikujte (32-3072Kbps).
 - Max Bitrate (Kbps): Podesite maksimalni bitrate.
 - Max. Bitrate Range Recommended: Preporučeni Max. bitrate opseg je dostupan kao referentna vrednost.
 - 4) Podesite pred-snimanje, post-snimanje, vreme siteka, redudantno snimanje (ova opcija je dostupna samo kada je HDD
 u režimu *Group*) i ukoliko želite da snimate i audio zapis.
 - 1
- **Pre-record:** Vreme koje će lamera snimati pre zakazanog snimanja. Na primer, ukoliko je alarm pokrenuo snimanje u 10:00, ukoliko ste podesili pre-record vreme na 5 sekundi, kamera će zapošeti snimanje u 09:59:55.
- Post-record: Vreme koje će se snimati nakon određenog događaja/alarma. Na primer,

ukoliko se događaj završi u 11:00, ukoliko ste podesili post-record vreme na 5 sekundi, snimaće se do 11:00:05.

- **Expired Time (day):** Expired time predstavlja najduže vreme koje će se fajl čuvati na HardDisku, ukoliko se vremenski interval "probije", fajl se briše . Ukoliko za expired time postavite vrednost 0, fajl se neće brisati. Expired Time je najbolje definisati u odnosu na kapacitet Hard Diska.
- Redundant Record: Redundatno snimanje predstavlja snimanje istog fajla na dva Hard Diska. *Napomena:*

 Redundant Record je opcija koja je dostpna samo ako je HDD u *Group* režimu.
 Redundatno snimanje se koristite kada želite da sačuvate snimaki na redundatnom HDD-u. Potrebno je podesiti HDD u HDD podešavanjima.

• **Record Audio:** Čekirajte prozor ukoliko želite da snimite i audio zapis, ili ostavite prazno ukoliko želite snimanje bez zvuka.

• Enable 960Mode: Omogućite WD1 (PAL: 960×576, NTSC: 960×480) rezoluciju.

Napomena: Ova opcija je dostupna na DS-7204HWI-SV, DS-7224/7232HVI-SH, DS-7200HWI-SH, DS-7200HVI-SV, DS-7200HWI-SL, DS-7300HWI-SH, DS-7300HI-SH, DS-8100HCI-SH i DS-8100HWSI-SH modelima.

5) Ukoliko želite da prekopirate trenutna main stream podešavanja na ostale kamere, kliknite **Copy** da pristupite Copy Camera interfejsu. Odaberite kamere i kliknite na **OK** da završite kopiranje podešavanja.

		Сору	to				
Analog	■ A1 ■ A7 ■ A13	■ A2 ■ A8 ■ A14	■ A3 ■ A9 ■ A15	■ A4 ■ A10 ■ A16	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12	

Slika 5.4 Kopiranje podešavanja na ostale kamere

6) Na Record stranici, kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.

Napomena: Možete kliknuti na Restore taster ukoliko želite da vratite podešavanja na podrazumevane vrednosti.

- 3. Podešavanje Sub-strima
 - 1) Kliknite na Substream da pristupite podešavanjima.

Record <mark>Substream</mark>		
Camera	Analog 1	
Stream Type	Video & Audio	
Resolution	QCIF	
Bitrate Type	Variable	
Video Quality	Medium	
Frame Rate	25(PAL)/30(NTSC)	
Max. Bitrate Mode	General	
Max. Bitrate(Kbps)	128	
Max. Bitrate Range Recommended	192~320(Kbps)	

Slika 5.5 Podešavanje Parametara - Sub-stream

- 2) Konfiguracija parametara sub-strima. Podesite parametre kao što se radili i u situaciji za main-strim.
- 3) Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.

Napomena: Možete kliknuti na Restore taster ukoliko želite da vratite podešavanja na podrazumevane vrednosti.

4) Ukoliko želite da prekopirate trenutna Sub Stream podešavanja na ostale kamere, kliknite **Copy** da pristupite Copy Camera interfejsu. Odaberite kamere i kliknite na **OK** da završite kopiranje podešavanja.

5.2 Konfiguracija rasporeda snimanja

Namena:

Podesite raspored snimanja i DVR će po rasporedu beležiti snimke sa kamera.

Koraci:

- 1. Pristupite interfejsu za podešavanje rasporeda snimanja.
 - Menu>Record>Schedule
- 2. Podesite raspored
 - 1) Kliknite na Schedule da unesete podešavanja.



Slika 5.6 Raspored Snimanja

2) Izaberite kameru.

3) Obeležite opciju Enable Schedule.

Postoje dva načina da podesite raspored.

Način br. 1: Izmenite raspored

Koraci:

- 1) Kliknite na Edit.
- 2) Na stranici koja se otvorila možete da podesite period dana za koji zelite da uključite snimanje.
- 3) Za celodnevno snimanje, kliknite na kućicu.
- 4) Odaberite tip snimanja iz padajuće liste. U zavisnosti od modela dostupni su različiti tipovi. DS-7204/7208/7216 –SH, DS-7200-SV i DS-7200HWI-SL: Kontinualno i snimanje na pokret. DS-7224/7232–SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH: Kontinualno, Na pokret, Alarm, Na pokret/Alarm Na pokret & Alarm.

Napomena: Da bi pokrenuli snimanje na pokret, potrebno je konfigurisati motision detection opciju na kamerama.

	Edit		
Schedule	Mon		
All Day	Z	Туре	Normal -
Start/End Time	03:55-21:02	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal
	Copy Apply	ок	Cancel

Slika 5.7 Izmena rasporeda

5) Da podesite drugačije raspored, ostavite All Day opciju praznom i podesite Start/End vreme i tip.

Napomena: Moguće je konfigurisati 8 perioda za svaki dan. Periodi se ne mogu preklapati.

Ponovite korake 2)-5) da podesite snimanje za ostale dane u nedelji. Ukoliko raspored može da se primeni in a ostale dane, kliknite na **Copy**.

		Сору	r to				
M All	1 ☑ 7	☑ 2 ☑ Holi	☑ 3 day	☑ 4	⊻ 5	☑ 6	

Slika 5.8 Kopiranje rasporeda na ostale dane

Napomena: Holiday opcija je dostupna u padajućem meniju ukoliko želite da podesite drugačije snimane za vreme praznika -Holiday Settings. Više u delu Poglavlje *5.6 Konfiguracija rasporeda snimanja za vreme praznika*

	Edit		
Holiday Name	Holiday1		
Enable			
Mode	By Date		
Start Date	2012-02-07		<u> </u>
End Date	2012-02-08		<u> </u>
	Apply	ОК	Cancel

Slika 5. 9 Praznici - Podešavanja

6) Kliknite na **OK** da sačuvate podešavanja.

Način br. 2: Iscrtajte raspored snimanja

Koraci:

 Kliknite na ikonicu desno da izaberete tip snimanja. U zavisnosti od modela uređaja dostuni su različiti tipovi snimanja. DS-7204/7208/7216 –SH, DS-7200-SV i DS-7200HWI-SL: Kontinualno i "na pokret". DS-7224/7232–SH, DS-7300-SH and DS-8100-SH: Kontinualno, Na pokret, Alarm, Na pokret/Alarm Na pokret & Alarm.

Napomena: Da startujete snimanje na pokret, prethodno podesite detekciju pokreta na kamerama. Za više

Informacija pogledajte Poglavlje 8.1 i Poglavlje 8.2.

2) Koristite miša da iscrtate periode.

Napoemna: Moguće je konfigurisati do 8 perioda za svaki dan.



Slika 5. 10 Iscrtavanje rasporeda snimanja

 Ponovite korake kako biste podesili snimanje za ostale kanale. Ukoliko podešavanja mogu da se iskoriste za ostale kanale, kliknite na Copy kako biste pristupili Copy To interfejsu, a zatim odaberite kanale na koje želite da primenite ista podešavanja.

Copy to							
Analog	III A1	■A2	■ A3	■ A4	■A5	■ A6	
	■ A7 ■ A13	■ A8 ■ A14	■ A9 ■ A15	■A10 ■A16	■A11	■A12	

Slika 5.11 Kopiranje rasporeda snimanja na ostale kanale

4) Kliknite na Apply u interfejsu za snimanje kako biste sačuvali podešavanja.

5.3 Podešavanje opcija snimanja na pokret

Namena:

Pratite uputstvo kako biste podesili parametre za detekciju pokreta. U "live view" režimu, kada se desi detekcija pokreta, uređaj će analizirati događaj i pokrenuti akciju. Uključivanjem opcije detekcije pokreta možete pokrenuti akcije kao što su, snimanje na određenom kanalu, prikaz slike na celom ekranu, audio upozorenje, obaveštavanje monitoring centra itd. U ovom poglavlju objašnjen je postupak podešavanja snimanja na detekciju pokreta.

Koraci:

 Pristupite Motion Detection stranici. Menu>Camera>Motion



Slika 5.12 Detekcija pokreta

- 2. Konfiguracija detekcije pokreta:
 - 1) Izaberite kameru koju želite da podesite.
 - 2) Obeležite opciju Enable Motion Detection.
 - Napomena: Podrazumevano, detekcija pokreta je u startu uključena i podešena za ceo ekran full screan.
 - Iscrtajte područje detekcije pokreta. Ukoliko želite da pokrijete kompletnu zonu, kliknite na opciju
 Full Screen. Da resetujete podešavanja detekcije pokreta i očistite područja, kliknite na Clear.

Motion Detection				
Camera	Analog 1			~
Enable Motion Detection				
		Handling	*	
		Full Screen Clear		

Slika 5.13 Detekcija pokreta - Područje

4) Klinite na Handling, i dobićete novi prozor sa informacijama o kanalima.

		Handli	ng			
Trigger Channel	Arming Scheo	dule Ha	andling			
Analog	🗹 A 1	■ A2	A 3	A 4	A 5	A6
	🗹 A7	A 8	A9	A10	A11	A12
	🗖 A13	■ A14	A 15	A16		

Slika 5.14 Detekcija pokreta - Upravljanje

- 5) Odaberite kanale kod kojih će se startovati snimanje u trenutku detekcije pokreta na trenutnoj kameri.
- 6) Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.
- 7) Kliknite na **OK** da se vratite u prethodni meni.
- 8) Izađite iz menija za detekciju pokreta.
- 3. Pristupite stranici za podešavanja.

Menu> Record> Schedule>Record Schedule





- 1) Obeležite Enable Schedule stavku.
- 2) Kliknite na Edit.

		Edit					
Schedule	Мо	Mon					
All Day	Z		Туре	Normal -			
Start/End Time	03:55-21:02		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
Start/End Time	00:00-00:00		Туре	Normal			
	Сору	Apply	ок	Cancel			

Slika 5.16 Izmenite raspored – Detekcija pokreta

3) U tekst prozoru možete odabrati dan za koji želite da izvršite podešavanja.

- 4) Za Type izaberite Motion.
- 5) Za celodnevno snimanje odaberite All Day opciju.

	Edit		
Schedule	Mon		÷
All Day		Туре	Motion ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal -
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normai ~
Start/End Time	00:00-00:00	Туре	Normal ~
	Copy Apply	ок	Cancel

Slika 5.17 Izmena rasporeda - Celodnevno snimanje

6) Za drugačiji tip rasporeda All Day ostavite isključenim i podesite startno i krajnje vreme. *Napomena:* Do 8 perioda je moguće konfigurisati za jedan dan. Periodi se ne smeju preklapati.
Ponovite korake 3)-6) da podesite snimanje na detekciju pokreta za celu nedelju. Ukoliko je moguće primeniti podešavanja i na ostale dane, kliknite na Copy.

		Сору	r to			
⊠ All	1 ☑ 7	☑ 2 ☑ Holi	☑ 3 day	₫4	₹5	₫ 6

Slika 5.18 Kopiranje podešavanja na ostale dane

7) Kliknite na **OK** da se vratite u prethodni meni.

Ukoliko možete da primenite podešavanja na ostale kamere, kliknite **Copy** da pristupite **Copy To** stranici, a zatm odaberite kamere na koje želite da preslikate podešavanja.

Copy to								
Analog	■ A1 ■ A7 ■ A13	A2 A8 A14	■ A3 ■ A9 ■ A15	A4 A10 A16	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12		

Slika 5.19 Kopiranje rasporeda na ostale kanale

5.4 Podešavanje snimanja na detekciju alarma

Napomena: Ova opcija je dostupna na modelima DS-7224/7332-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.

Namena:

Pratite uputstvo za podešavanje snimanja na aktivaciju alarma.

Koraci:

1. Pristupite stranici za podešavanje Alarma.

Menu> Configuration> Alarm

No.	Alarm Name	IP Camera Address	Alarm Type	^
A<-1		Local	N.O	
A<-2		Local	N.O	=
A<-3		Local	N.O	
A<-4		Local	N.O	
A<-5		Local	N.O	
A<-6		Local	N.O	
A<-7		Local	N.O	
Alarm Output L	ist			
No.	Alarm Name	IP Camera / Dwell Tin	ne	
A->1		Local 5s		
A->2		Local 5s		
A->3		Local 5s		
		Local 5s		

Slika 5.20 Alarmna Podešavanja

2. Kliknite na Alarm Input karticu.

Alarm Status Alarm Input Alarm	Output
Alarm Input No.	A<-1 ~
Alarm Name	alarm01
Туре	N.O *
Setting	
Handling	φ

Slika 5.21 Alarmna podešavanja - Alarm Input

- 1) Odaberite Alarm Input No. i konfigurišite alarmne parametre.
- 2) Izaberite da li će biti N.O (normalno otvoreno) ili N.C (normalno zatvoreno) za alarmni tip.
- 3) Klik na 🖌 da uključite alarmni ulaz.
- 4) Klik 🔹 da podesite metod upravljanja.

	Ha	andling			
Trigger Channel	Arming Schedule	Handling	PTZ Lin	king	
Analog	ZA1 🔳 A	.2 🔳 A3	A4	A 5	A 6
	🗹 A7 🛛 🗖 A	.8 🔳 A9	A10	A11	A12
	🔳 A 13 🔳 A	.14 🔳 A15	🗖 A 16		

Slika 5.22 Alarm Upravljanje

- 5) Odaberite kanale koji će aktivirati snimanje nakon aktivacije alarma.
- 6) Obeležite klikom na 🗹 ikonicu.
- 7) Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.
- 8) Kliknite na **OK** da se vratite u prethodni meni.

9) Kliknite na Apply na Alarm Input stranici da sačuvate podešavanja.

Ponovite korake kako biste konfigurisali ostale alarmne ulaze/inpute.

Ukoliko podešavanja mogu da se preslikaju na ostale ulaze, kliknite na Copy i odaberite brojeve ulaza.

	Copy Alarm Inp	out to		
Alarm Input No.	Alarm Name		IP Camera Addre	ss ^
A<-1			Local	
■ A<-2			Local	
■ A<-3			Local	-
■ A<-4			Local	-
📕 A<-5			Local	-
A<-6			Local	
📕 A<-7			Local	
■ A<-8			Local	
■ A<-9			Local	
■ A<-10			Local	
📕 A<-11			Local	
📕 A<-12			Local	~
			OK Ca	ancel

Slika 5.23 Copy Alarmni ulazi

 Pristupite stranici za podešavanje rasporeda snimanja (Menu> Record> Schedule>Record Schedule). Za više detalja pogledajte *Poglavlje 5.2 Podešavanje rasporeda snimanja*.

Record	Ca	apture													
Camer	а				Ana	og 1									
Enable	Sch	edule													
(0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Edit	
Mon													1	Normal	
Tue													2	Event	
Wed													3	Motion	
Thu													4		
Fri													5	M & A	
Sat													6	None	
Sun													7	Nono	
				Slil	ka 5.	24 F	lasp	orec	d sni	mar	nja				

Napomena: Potrebno je da podesite za **Type -** Alarm u rasporedu snimanja.

5.5 Podešavanje ručnog snimanja

Namena:

Pratite procedure kako biste podesili ručno snimanje. Kada koristite ručno snimanje, potrebno je da ručno i prekinete snimanje.

Koraci:

1. Pristupite stranici za ručno podešavanje snimanja.

Menu> Manual	
Record	
GF Analog GF A1	OF A2 OF A3 OF A4 OF A5 OF A6 OF A7 OF A8
of A9	of A10 of A11 of A12 of A13 of A14 of A15 of A16
on Recording by schedule	
on Recording by manual ope	ration
Normal	-
Motion Detection	\$

Slika 5.25 Ručno snimanje

2. Uključite snimanje za kameru/kamere.

Kliknite na status dugme pored svake kamere da izmenite stanje iz u , ili pokrenite snimanje za sve kamere klikom na polje ispred stavke **Analog** da promenite status snimanja u .

3. Postavite režim snimanja na – "ručno".

Snimanje po rasporedu
 Snimanje po rasporedu
 Snimanje po rasporedu
 ručno pokrenuto snimanje.
 Napomena: Nakon restarta, sva ručno pokrenuta snimanja su isključena.
 Pokrenite celodnevno kontinualno ili na detekciju pokreta snimanje za sve kanale.
 1) Klik Za Normal ili Motion Detection.

Attention	Attention				
Start all-day normal recording of all channels?	Start all-day motion detection recording of all channels?				
Tes No	Tes No				

Slika 5.26 Normalno i na "detekciju pokreta" snimanje

2) Kliknite na Yes da uključite celodnevno ili "na pokret" snimanje

POGLAVLJE 6

Reprodukcija

8

8

6.1 Reprodukcija snimljenih fajlova

6.1.1 Reprodukcija po kanalu

Namena:

Reprodukcija snimljenih fajlova određenih kanala u "live view "režimu.

Instant reprodukcija po kanalu:

Koraci:

Koristeći miša odaberite kanal u "live view" režimu i kliknite na 🛛 🖬 taster u too

taster u toolbaru za brza podešavanja.

Napomena: Samo snimljeni fajlovi u prethodnih 5 minuta biće reprodukovani.



Slika 6.1 Interfejs instant reprodukcije

Celodnevna reprodukcija po kanalu

1. Pristupite interfejsu za celodnevnu reprodukciju.

Mišem: desnim klikom miša na kanal u "live view" režimu, odaberite All-day Playback iz menija, slika 6.2.



Slika 6.2 Desni klik mišem u "Live View" režimu

Pritisnite **PLAY** dugme na daljinskom upravljaču da reprodukujete snimljene fajlove kanala koji je prikazan u "live view" režimu.

U "multi-screen live view" režimu, snimljeni fajlovi odabranih kanala biće reprodukovani.

Napomena: Pritiskom na numeričke tastere pustićete snimak odgovarajućeg kanala.

2. Upravljanje reprodukcijom.

Toolbar u donjem delu "Playback" interfejsa možete koristiti kako bi kontrolisali process reprodukcije fajlova, prikazano na slici 6.3.



Slika 6.3 Celodnevna reprodukcija

Meni za odabir kanala i vremena prikazuje se pomeranjem miša na desno u okviru playback interfejsa.

Kliknite na kanale ukoliko želite da pustite reprodukciju na drugom kanalu ili ako želite da pustite simultanu reprodukciju sa više kanala, slika 6.4.



Slika 6.4 Celodnevna reprodukcija sa listom kanala

Datumi obeleženi različitim bojama:

- 🔟 : Nema snimljenih fajlova za taj dan.
- Ima snimljenih fajlova u tom danu.
- Ima snimaka "na događaj" u tom danu.

10 : Pozicija miša.

r



Slika 6.5 Toolbar celodnevne reprodukcije

Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
-E / 💸	Audio on /Mute	do de	Start/Stop clipping	▲ 305	30s forward	₹ 305	30s reverse
õ	Add default tag	Li I	Add customized tag	ф	Tag management	٩.	Speed down
0/1	Pause reverse play/ Reverse play/ Single-frame reverse play	0/2	Pause play/ Play/ Single-frame play		Stop	Þ	Speed up
<	Previous day	>	Next day	1	Hide	×	Exit
<u>18, 11, 12,</u>	Process bar		Video type bar				

			1 1 1	1
1 able 6.1 De	etailed Explan	ation of All-	day-playb	ack loolbar

6.1.2 Reprodukcija po vremenu

Koraci:

- Pristupite interfejsu za reprodukciju. Menu>Playback
- Odaberite kanale čekiranjem polja ispred kanala, pristiskom na Detail videćete informacije o snimljenom materijalu. Možete kliknuti na Previous ili Next da odaberete dan koji želite da proverite.

Record Information								
00:00:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8	2 13 14 15 16 17 18	<u>19 20 21 22 23 24</u>						
Total: 16 P: 1/2 11-26-2012								
Normal Motion								
	Previous	Next Back						

Slika 6.6 Informacije o snimcima

- **3.** Kliknite na **Back** da se vratite u prethodni meni.
- 4. Podesite uslove pretrage i klinknite na Playback taster da pristupite interfejsu.

d 11-2 All All 11-2 11-2	2-2012 11 2-2012 6-2012	1:42:18 1	1-26-:	2012 11:08:2 00:00:00 23:59:59	29	
All All 11-2 11-2	2-2012 6-2012		-	00:00:00 23:59:59		
All 11-2: 11-2:	2-2012 6-2012		-	00:00:00 23:59:59		•
11-2 11-2	2-2012 6-2012			00:00:00 23:59:59		•
11-2	6-2012		.	23:59:59		•
		Dated	Datal	Datel	Datai	Dahil Distati

Slika 6.7 Pretraga fajlova prema vremenu

U interfejsu za reprodukciju:

Možete koristiti toolbar interfejs kako biste kontrolisali process reprodukcije, prikazano na Slikama 6.8 i 6.9.



Slika 6.8 Reprodukcija po vremnu



Figure 6.9 Toolbar - Reprodukcija po vremnu

Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
4	Audio on/Mute	ðo 🕹	Start/Stop clipping	► 305	30s forward	∢ 305	30s reverse
<u>19</u>	Add default tag	川	Add customized tag	ф	Tag management	¥	Speed down
II),KI	Pause reverse play/Reverse play/ Single-frame reverse play	0 ,13	Pause play/Play/Single-frame play	•	Stop	ž	Speed up
	Video search	×	Exit	2	Hide	•	Progress bar
_	Video type bar						

Table 6.2 Detailed Explanation of Playback-by-time Toolbar

6.1.3 Reprodukcija po pretrazi "normalnih" snimaka

Koraci:

 Pristupite interfejsu za pretragu snimljenih fajlova Menu>Playback

Postavite uslove pretrage i kliknite na Search taster kako biste dobili rezultate pretrage.

Normal										
Analog	A1 A9	■ A2 ■ A10	■ A3 ■ A11	■ A4 ■ A12		A5 A13	■ A6 ■ A14	■ A7 ■ A15	■ A8 ■ A16	
Start/End time of record	20	12-05-23	08:39:2	5 20	12-0)5-23	14:00:0	1		
Record Mode	No	Normal								
Record Type	All									
File Type	All									
Start Time	201	12-05-20			-	00:0	0:00			9
End Time	201	12-05-20			-	23:5	9:59			0

Slika 6.10 Pretraga fajlova

2. Odaberite fajl koji želite da reprodukujete.

Ukoliko imate samo jedan rezultat, kliknite na taster

kako biste pustili snimak u full screan režimu.

U slučaju više rezultata, klikom na taster

prelazite na korake 3 i 4.

		Search result		
Came	Start/End Time	Size Play	Lock	
A1	2012-05-23 08:39:2509:00:00	13,859KB 🔘		
A1	2012-05-23 09:59:4012:52:30	115,599KB 🔘	f	22/2
A1	2012-05-23 13:53:4914:00:01	4,217KB 🔘	_	
A1	2012-05-24 09:16:3109:36:30	13,399KB 🔘	_	
A2	2012-05-23 10:05:2012:53:19	112,963KB 🔘	ſ	
A2	2012-05-23 13:53:4914:00:01	4,232KB 🔘	f	
A2	2012-05-23 15:55:4215:55:42	72KB 🔘	_	
A2	2012-05-24 08:39:3909:16:31	24,826KB 🔘	_	
A2	2012-05-24 09:16:3309:36:32	13,445KB 🔘	ſ	
A3	2012-05-24 09:16:3409:36:33	13,416KB 🔘	f	
A4	2012-05-23 11:07:5712:51:55	69,489KB 🔘	ſ	100.1
A4	2012-05-24 09:16:3709:36:35	13,371KB 🔘	_	Start time:
A5	2012-05-24 09:16:3809:36:37	13,402KB 🔘	ſ	2012-05-23 08.39.25
A6	2012-05-24 09:16:3909:36:38	13,405KB 🔘	•	End time:
A7	2012-05-24 09:16:4109:36:39	13,389KB 🔘	_	2012-05-23 09:00:00
Total: 3	1 D 1/1			
Total				
				Detail Cancel

Slika 6.11 Rezultati pretrage

3. Izaberite kanale za sinhronu reprodukciju.

Synch Playback								
Analog	⊠ A1	■ A2	■A3	■ A4	■ A5	■ A6	A7	■ A8
	■ A9	■ A10	■A11	■ A12	■ A13	■ A14	A15	■ A16

Slika 6.12 Odabir kanala za sinhronu reprodukciju

4. Interfejs sinhrone reprodukcije.

Toolbar u interfejsu za sinhronu reprodukciju možete koristiti kako biste kontrolisali process reprodukcije.



Slika 6.13 4-Interfejs sinhrone reprodukcije

Skrivena listasnimljenih fajlova prikazuje se pomeranjem miša udesno.



Slika 6.14 4- Interfejs sinhrone reprodukcije sa listom snimaka



Slika 6.15 Toolbar normalne reprodukcije

Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
	Audio on/Mute	do / 🐱	Start/Stop clipping	305	30s forward	₹8	30s reverse
õ	Add default tag	ff.	Add customized tag	\$	Tag management	*	Speed down
	Pause reverse play/Reverse play/ Single-frame reverse		Pause play/Play/Single-fram e play		Stop	¥	Speed up

Table 6.3 Detailed Explanation of Normal Playback Toolbar
	play					
<	Previous file	>	Next file	Video search	×	Exit
M	Hide toolbar	¢	Progress bar	Video type bar		

6.1.4 Reprodukcija po pretrazi događaja

Namena:

Reprodukcija snimaka sa jednog i više kanala prema na osnovu pretrage događaja (detekcija pokreta ili alarmni ulaz).

Note: Pretraga po alarmnom ulazu podržana je na modelima DS-7224/7232-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.

Koraci:

1. Pristupite interfejsu za reprodukciju.

Menu>Playback

- 2. Izaberite Event tab da pristupite interfejsu za reprodukciju .
- 3. Izaberite Motion ili Alarm Input za tip događaja.
- 4. Podesite vreme (Početno i krajnje vreme).

Event			
Event Type	Alarm Input		
Start Time	04-25-2012	 00:00:00	6
End Time	04-25-2012	 23:59:59	9
✓Alarm Input No.	Alarm Name	IP Camera Address	^
✓ A<-1		Local	
☑ A<-2		Local	
☑ A<-3		Local	
🗹 A<-4		Local	
☑ A<-5		Local	-
☑ A<-6		Local	-
		1. Martin and 1.	

Slika 6.16 Pretraga po Alarmnom ulazu

<u>Event</u>									
Event Type	Mo	otion							
Start Time	05	-21-2012			00 😁	00:00			0
End Time	05	-22-2012			📑 23	59:59			۲
Analog	🗹 A1	⊿ A2	MA3	M A4	🗹 A5	🗹 A6	🗹 A7	M A8	
	🗹 A 9	🗹 A10	🗹 A11	🗹 A12	🗹 A13	🗹 A 14	🗹 A15	🗹 A16	
	🗹 A17	🗹 A18	🗹 A 19	🗹 A20	🗹 A21	🗹 A22	🗹 A23	🗹 A24	
	🗹 A25	🗹 A26	🗹 A27	🗹 A28	🗹 A29	🗹 A30	🗹 A31	🗹 A32	

Slika 6.16 Pretraga po detekciji pokreta

5. Odaberite kamere za pretagu.

6. Kliknite na Search taster.

		Alarm	Input		
Source	Start Time		End Time		Play
🗹 A<-1	04-25-2012 19:2	9:35	04-25-2012 19:29:3	5	۲
🗹 A<-1	04-26-2012 08:4	2:48	04-26-2012 08:42:4	8	۲
Total: 2 P:	1/1				-+
Pre-play		30s			•
Post-play		30s			•
				Details C	ancel

Slika 6.18 Rezultaiti pretrage - Alarm

		Motion	
Source	Start Time	End Time	Play
🗌 A1	2012-05-22 12:22:20	2012-05-22 12:23:12	0
A1	2012-05-22 12:23:15	2012-05-22 12:23:15	۲
Total: 2 P:	1/1		-
Pre-play	30s		×
Post-play	30s		*
		Details	Cancel

Slika 6.19 Rezultaiti pretrage – Detekcija pokreta

Možete definisati i Pre-play i post-play vreme.

Na primer, kada su vremena pretrage podešena u intervalu *12:00:00 - 13:00:00*, pre-play i post-play vreme podešeno na *30s* i *20s*, vreme reprodukcije događaja biće u intervalu *11:59:30 ~ 13:00:20*.

 Odabirom fajla sa liste i klikom na opciju Details videćete informacije o snimljenom fajlu, tipa Početno vreme, krajnje vreme, veličina fajla, itd.

		Event I	Details	
Source Carr A1 A1	let Record Time 2012-05-22 12:21:50)12:23:42	Size Play	
Total: 1 P:	1/1			HDD: 1 Start time: 2012-05-22 12:21:50 End time: 2012-05-22 12:23:42
				Cancel

Slika 6.20 Informacije o događajima

Možete direktno kliknuti na itaster svakog fajla da pristupite njegovom interfejsu za reprodukciju. Na toolbaru u donjem delu interfejsa kontrolišete process reprodukcije fajla.



Slika 6.21 Interfejs stranice za reprodukciju

Skrivena lista događaja biće prikazana pomeranjem miša udesno.



Slika 6.22 Interfejs stranice za reprodukciju



Slika 6.23 Toolbar reprodukcije

Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation	Button	Operation
4 2 1 5	Audio on/Mute	do do	Start/Stop clipping	▲ 305	30s forward	₹ 305	30s reverse
õ	Add default tag	赳	Add customized tag	ф	Tag management	*	Speed down
	Pause reverse play/Reverse play/ Single-frame reverse play		Pause play/Play/Single-frame play		Stop	¥	Speed up
<	Previous event	>	Next event		Event search	×	Exit
2	Hide	-	Progress bar		Video type bar		

Table 6.4 Detailed Explanation of Playback-by-event Toolbar

POGLAVLJE 7

Kopija - Backup

7.1 "Back-up" snimljenih fajlova

Pre nego počnete:

Ubacite "backup" uređaj u DVR.

7.1.1 Brzo eksportovanje

Namena:

Izvoz snimljenih fajlova na eksterni uređaj.

Steps:

- **1.** Pristupite "Video Export" interfejsu.
 - Menu>Export>Normal



Slika 7.1 Brzo eksportovanje

2. Odaberite kanale koje želite da "backup"-ujete i kliknite na Quick Export taster.

Napomena:

- Vreme snimljenih fajlova na jednom kanalu ne može biti veće od 24h. U suprotnom, pojaviće se poruka "Max. 24 hours are allowed for quick export.".
- Broj kanala za sinhrono eksportovanje ne može biti veći od 4. U spurotnom, pojaviće se poruka "Max. 4 channels are allowed for synchronous quick export.".

		Exp	ort			
Device Name	USB1-1				Refre	sh
Name	Size	Туре	Edit Date		Delete	Play
DZ20111117_061÷*2		Folder	2012-05-16 0	9:40:54		-
🗐 File		Folder	2012-05-16 0	9:47:50	1	-
📹 HyperTRM		Folder	2012-05-16 0	9:47:58	1	-
RECYCLER		Folder	2012-05-16 0	9:48:16	1	-
🗐 backup		Folder	2012-05-23 1	2:02:30	*	-
Free Space	1,117MB					
	New I	Folder	Format	Export	Cano	:el

Slika 7.2 Brzo korišćenje uz pomoć USB1-1

- 3. U Export interfejsu, odaberite backup uređaj i kliknite na Export taster da startujete izvoz.
- 4. Ostnite u Export interfejsu sve dok se ne završi prebacivanje fajlova na USB.



Slika 7.3 Eksport završen

5. Proverite backup rezultate.

Izaberite snimljen fajl u Export interfejsu i kliknite na 🙆 da pustite.

	Expo	ort		
Device Name	USB1-1		• F	efresh
Name	Size Type	Edit Date	Del	ete Play
📹 File	Folder	05-16-2012 09:47:50	1	-
🖬 HyperTRM	Folder	05-25-2012 11:40:00	*	-
RECYCLER	Folder	05-16-2012 09:48:16	1	
🗐 backup	Folder	05-23-2012 13:43:08	1	-
ch01_201207200851	5 6,864KB File	07-31-2012 14:44:08	1	
ch01_201207200902	2 160KB File	07-31-2012 14:44:08	1	۲
ch01_201207200902	4 18,927KB File	07-31-2012 14:44:18	1	۲
🖬 digicap.dav	10,027KB File	07-13-2012 09:50:28	1	۲
🖬 digicap.mav	17,944KB File	07-31-2012 11:03:42	1	۲
🖬 player.exe	617KB File	07-31-2012 14:44:06	Ť	۲
Free Space	1,401MB			
	New Folder	Format	t o	Cancel

Slika 7.4 Provera izveženih fajlova

7.1.2 Backup – pravljenje kopije

Namena:

Snimljeni fajlovi se mogu "backup"-ovati na različite uređaje, kao što su USB uređaji (USB fleš, USB HDD, USB rezači), SATA rezači i eSATA HDD.

Napomena: eSATA rezači dostupni su na DS-7300-SH i DS-8100-SH modelima.

Backup koristeči USB fleš, USB HDD, USB rezač, SATA rezač ili eSATA HDD.

Koraci:

1. Pristupite Export interfejsu.

Menu>Export>Normal

Normal						
Analog	⊠A1	🖬 A2	M A3	Z A4		
Record Starting and E	Ending Time	06-18-2012 1	19:23:27 -	- 07-30-2012 10	27:39	
Record Type		All				
File Type		All				
Start Time		07-30-2012		<u> </u>	00:00:00	•
End Time		07-30-2012			23:59:59	0
				Quick Export	Search	Back
				adrest Export	ocurcii	Duck

Slika 7.5 Pretraga fajlova za backup

- 2. Podesite uslove pretrage i kliknite na Search taster.
- **3.** Odaberite fajlove koje želite da backup-ujete.

Kliknite na 🔘 da pustite i proverite prethodno fajlove.

Obeležite polje ispred fajlova ukoliko želite da ih backup-ujete.

Napomena: Veličina fajla biće prikazana u donjem desnom uglu prozora.

	Search result		
Cam Start/End Time	Size Play	Lock ^	
A1 07-19-2012 16:19:4218:37:40	125,613KB 🔘	-	
A1 07-20-2012 08:51:5008:59:16	6,864KB 🔘	•	11 al 1 - 100
A1 07-20-2012 09:02:2409:02:30	160KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 09:02:4409:26:43	18,927KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 09:31:5409:45:42	10,949KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 14:01:3614:01:38	107KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 14:01:4014:01:43	69KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 14:01:5314:01:59	147KB 🔘	f	
A1 07-20-2012 14:02:2514:36:31	26,834KB 🔘	•	
A1 07-20-2012 14:36:3114:36:52	278KB 🔘	P	HDD: 1
A1 07-20-2012 14:36:5414:38:02	906KB 🔘	P	100.1
A1 07-20-2012 14:38:0314:38:10	108KB 🔘	P	Start time:
A1 07-20-2012 14:38:1017:20:30	127,464KB 🔘	P	07-19-2012 16.19.42
A1 07-20-2012 17:20:3117:20:31	16KB 🔘	•	End time:
A1 07-20-2012 17:20:3217:20:33	29KB 🔘	•	07-19-2012 18:37:40
Total: 86 P: 1/1	~~~~~	^ ×	
	IN IN IN IN IN		
Total size: 3,641MB			Export Cancel

Slika 7.6 Rezultati pretrage

4. Eksportujte - izvezite snimljene fajlove.

Kliknite na Export taster da pokrenete pravljenje kopije - backup.

Napomena: Ukoliko ubačeni uređaj nije prepoznat:

- Kliknite na **Refresh** taster.
- Rekonektujete uređaj.
- Proverite kompatibilnost.

Takođe možete formatirati USB fleš ili USB HDD preko uređaja. USB rezač, SATA rezač i

eSATA HDD ne mogu se formatirati.

		Exp	ort			
Device Name	USB1-	1			Refr	resh
Name		Size Type	Edit Date		Delete	Play
DZ20111117_0	ôÎ÷°²∙(Folder	2012-05-16 0	9:40:54	1	-
🗐 File		Folder	2012-05-16 0	9:47:50		-
HyperTRM		Folder	2012-05-16 0	19:47:58	1	-
RECYCLER		Folder	2012-05-16 0	9:48:16	Î	-
📹 backup		Folder	2012-05-23 1	2:02:30	1	-
Free Space	,	I,117MB				

Slika 7.7 Eksport fajlova na USB memoriju

Export					
Device Name	USB CD/DVD-RW	B CD/DVD-RW ~			
Name	Size Type	Edit Date		Delete Play	
Free Space	0KB				
		Erase	Export	Cancel	

Slika 7.8 Eksport fajlova na USB rezač

Ostanite u Export interfejsu dok se ne pojavi poruka "Export finished".

Export	
Export finished.	
	ОК

Slika 7.9 Izvoz završen - Export Finished

5. Proverite rezultate backup-a.

Izaberite snimljene fajlove u Export interfejsu i kliknite na 🔘 taster da ih proverite.

Export					
Device Name	USB1-1		• R	efresh	
Name	Size Type	Edit Date	Del	ete Play	
🧧 File	Folder	05-16-2012 09:47:50	Ť	-	
HyperTRM	Folder	05-25-2012 11:40:00	1	-	
CALER SECYCLER	Folder	05-16-2012 09:48:16	1	-	
🗟 backup	Folder	05-23-2012 13:43:08	<u> </u>	-	
ch01_201207200851	5 6,864KB File	07-31-2012 14:44:08		0	
E ch01_201207200902	2 160KB File	07-31-2012 14:44:08	1	۲	
E ch01_201207200902	4 18,927KB File	07-31-2012 14:44:18	1	۲	
📄 digicap.dav	10,027KB File	07-13-2012 09:50:28	1	۲	
📄 digicap.mav	17,944KB File	07-31-2012 11:03:42	1	۲	
📄 player.exe	617KB File	07-31-2012 14:44:06	1	۲	
Free Space	1,401MB				
	New Folder	Format Export		Cancel	

Slika 7.10 Provera izveženih fajlova

	Ехро	rt			
Device Name	USB CD/DVD-RW			Ref	resh
Name	Size Type	Edit Date		Delete	Play
🗐 File	Folder	05-16-2012 09:47:50		1	-
d HyperTRM	Folder	05-25-2012 11:40:00		1	
RECYCLER	Folder	05-16-2012 09:48:16		1	-
🧧 backup	Folder	05-23-2012 13:43:08		1	-
ch01_201207200851	5 6,864KB File	07-31-2012 14:44:08			
ch01_201207200902	2 160KB File	07-31-2012 14:44:08		1	۲
ch01_201207200902	4 18,927KB File	07-31-2012 14:44:18		1	۲
📄 digicap.dav	10,027KB File	07-13-2012 09:50:28			۲
🔲 digicap.mav	17,944KB File	07-31-2012 11:03:42		1	۲
📄 player.exe	617KB File	07-31-2012 14:44:06		1	۲
Free Space	1,401MB				
	New Folder	Format Expor	t	Car	ncel

Slika 7. 11 Provera izveženih fajlova CD/DVD-RW

8

7.1.4 Back up video klipova

Namena:

Takođe možete odabrati video klipove koje želite da eksportujete i to u toku reprodukcije, koristeći USB uređaje (USB fleš, USB HDD, USB rezač), SATA rezači ili eSATA HDD.

Napomena: eSATA rezač je podržan na uređajima DS-7300-SH i DS-8100-SH.

Koraci:

1. Pristupite stranici za reprodukciju.

Objašnjeno u Poglavlju 6.

- 2. Tokom reprodukcije, koristite 💑 i 🛛 💆 tastere da pokrenete i zaustavite "sečenje" fajla
- Izađite iz interfejsa za reprodukciju nakon završenog sečenja klipa i dobićete opciju da sačuvate fajl. Napomena: Maksimum 30 klipova se može odraditi za jedan kanal.



Slika 7.18 Reprodukcija po vremenu

4. Kliknite na Yes da sačuvate video klip i pristupite Export interfejsu, kliknite na No da otkažete operaciju.



Slika 7.19 Video Clip čuvanje

5. Eksportujte/izvezite video klip.

Kliknite na Export taster i pokrenite back-up.

Napomena: Ukoliko USB uređaj nije prepoznat:

- Kliknite na Refresh taster.
- Rekonektujte uređaj
- Proverite kompatibilnost uređaja.

Po potrebi formatirajte USB fleš ili USB HDD.

Export				
Device Name	USB1-1		Refresh	
Name	Size Type	Edit Date	Delete Play	
DZ20111117_061+*2.	Folder	2012-05-16 09:40:54	💼 —	
🧧 File	Folder	2012-05-16 09:47:50	💼 🗕	
d HyperTRM	Folder	2012-05-16 09:47:58	👕 —	
RECYCLER	Folder	2012-05-16 09:48:16	💼 🗕	
a01_md_ch01_12052	2: 1,279KB File	2012-05-23 15:33:52	💼 💿	
a01_md_ch01_12052	2. 1,385KB File	2012-05-23 15:33:52	💼 💿	
a01_md_ch01_12052	2. 1,323KB File	2012-05-23 15:33:54	💼 💿	
a01_md_ch01_12052	2: 1,301KB File	2012-05-23 15:33:54		
Ch01_201205230854	C 331MB File	2012-05-23 13:58:18	💼 💿	
📄 player.exe	617KB File	2012-05-23 15:33:52	💼 💿	
Free Second	4 400 45			
Free Space	1,129MB	Format Export	Cancol	
	New Folder	Format	Cancel	

Slika 7.20 Izvoz video klipova na USB

Ostanite u Export interfejsu sve dok se ne završi snimanje fajlova "Export finished".

	Export	
Export finished.		
		OK

Slika 7.21 Završen izvoz

6. Proverite rezultate backup-a.

	Expe	ort		
Device Name U	ISB1-1		Re	fresh
Name	Size Type	Edit Date	Delet	te Play
I File	Folder	2012-05-16 09:47:50		
📹 HyperTRM	Folder	2012-05-16 09:47:58	1	-
RECYCLER	Folder	2012-05-16 09:48:16	1	-
a01_md_ch01_12052:	1,279KB File	2012-05-23 15:33:52	1	۲
a01_md_ch01_12052:	1,385KB File	2012-05-23 15:33:52	1	۲
a01_md_ch01_12052	1,323KB File	2012-05-23 15:33:54	1	۲
a01_md_ch01_12052:	1,301KB File	2012-05-23 15:33:54	1	۲
ch01_201205230854C	331MB File	2012-05-23 13:58:18	Ť	۲
ch01_201205230854C	675KB File	2012-05-23 15:42:00	Ť	۲
🖬 ch02_201205230854C	588KB File	2012-05-23 15:42:00	Ť	۲
🖬 ch03_201205230854C	544KB File	2012-05-23 15:42:00	Ť	۲
ch04_201205230854C	592KB File	2012-05-23 15:42:00		۲
🗌 player.exe	617KB File	2012-05-23 15:42:00	1	۲
Free Space	1,127MB			
	New Folder	Format Export	Ca	ancel

Slika 7.22 Provera rezultata izvoza naUSB

POGLAVLJE 8

8

Podešavanja Alarma

8.1 Podešavanje detekcije pokreta

Koraci:

 Pristupite stranici za podešavanje detekcije pokreta i odaberite kameru na kojoj želite da izvršite podešavanja. Menu> Camera> Motion





- 2. Podesite područje detekcije i osetljivost.
 - Označite opciju Enable Motion Detection da omogućite detekciju, koristite miša da iscrtate područja detekcije i na liniji osetljivosti odaberite stepen osetljivosti.

Napomena: Podrazumevano, detekcija pokreta je uključena i za područje detekcije odabran ceo kadar.

2) Kliknite ikonicu da podesite akcije koje će se izvršavati nakon detekcije pokreta.



Slika 8.2 Podešavanje detekcije pokreta, područja i osetljivosti

 Kliknite na Trigger Channel tab i selektujte kamere na kojima će se započeti snimanje ili koje će se prikazati u Full Screan režimu ukoliko se aktivira alarm.

		Handli	ng			
Trigger Channel	Arming Scheo	dule Ha	andling			
Analog	☑ A1 ■ A7	■ A2 ■ A8	■ A3 ■ A9	■ A4 ■ A10	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12
	🗖 A13	📕 A14	📕 A15	A16		



- 4. Podešavanje rasporeda.
 - 1) Odaberite Arming Schedule tab da podesite raspored.
 - 2) Podesite dan u nedelji i podesite do 8 perioda u toku dana.
 - 3) Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja za odabrani dan.
 - 4)

Ponovite korake za ostale dane u nedelji. Možete koristiti i Copy taster da preslikate podešavanja na ostale dane .

	Ha	indling		
Trigger Channel	Arming Schedule	Handling		
Week	Mon			
	00:00-24:00			9
2	00:00-00:00			0
	00:00-00:00			0
	00:00-00:00			0
	00:00-00:00			0
	00:00-00:00			9
	00:00-00:00			0
8	00:00-00:00			6
	Copy A	\pply	ок	Cancel

Slika 8.4 Podešavanje rasporeda naoružavanja za detekciju pokreta

5. Kliknite na Handling tab da podesite akcije koje će se izvršiti nakon detekcije pokreta.

Handling						
Trigger Channel	Arming Schedule	Handling				
Full Screen Monitoring						
Audible Warning						
Notify Surveill	Notify Surveillance Center					
Send Email						
Trigger Alarm	Output					

Slika 8.5 Alarmne akcije za detekciju pokreta

Napomena: Trigger Alarm Output opcija dostupna je na modelima DS-7224/7232-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.

- 6. Kliknite na OK da završite podešavanja detekcije pokreta.
- Ukoliko želite da podesite detekciju poketa za ostale kanale, ponovite korake ili kopirajte podešavanja. *Napomena:* Nije dozvoljeno kopiranje "Trigger Channel" akcije.



Slika 8.6 Kopiranje podešavanja

8.2 Podešavanje Senzor Alarma

Napomena: Ove opcije su dostupne na modelima DS-7224/7232-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH.

Namena:

Podešavanje alarmnih opcija na eksternom senzoru koji je povezan na DVR.

Koraci:

1. Pristupite interfejsu za podešavanje alarma i odaberite alarmni ulaz.

Menu> Configuration> Alarm

Alarm Status	Alarm Input	Alarm Output			
Alarm Input Lis	st				
No.	Alarm Na	me	IP Camera Address	Alarm Type	^
A<-1			Local	N.C	Ξ
A<-2			Local	N.O	
A<-3			Local	N .0	
A<-4			Local	N.O	
A<-5			Local	N.0	
A<-6			Local	N.O	
A<-7			Local	N.O	
• • •				N ^	×
Alarm Output L	_ist				
No.	Alarm Na	me	IP Camera Address	Dwell Time	^
A->1			Local	5s	
A->2			Local	5s	-
A->3			Local	5s	
A->4			Local	5s	
					~

Slika 8.7 Status alarma

2.

Handling

zaberite Alarm Input tab da pristupite podešavanjima alarmnog ulaza i podešavanjima akcija.

I

Kl	ik na 🗹 polje	da omogućite	alarmni ulaz i klik na	糜	da podesite akciju nakon detekcij	e i aktivacije alarma.
	Alarm Status	Alarm Input	Alarm Output			
	Alarm Input N	0.	A<-1			
	Alarm Name					

N.C

迹

Slika	88	Δlarm	11/27 -	node	očavan	ia
SIIKa	0.0	Aldi III	ulaz -	poue	savan	Jd.

 Izaberite Trigger Channel tab i odaberite jedan ili više kanala na kojima želite da pokrenete snimanje ili da ih prikažete u Full Screan režimu u slučaju detekcije alarma. Kliknite na Apply dasačuvate podešavanja.

- 4. Izaberite Arming Schedule tab da podesite raspored.
 Odaberite jedan dan u nedelji i do 8 perioda u toku jednog dana. Podesite raspored za ostale dane u nedelji.
 Možete koristiti i Copy To opciju da preslikate podešavanja na ostale dane.
 Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.
 Napomena: Vremenski periodi se ne smeju prekplapati.
- 5. Izaberite Handling tab da podesite akcije koje će se izvršavati nakon detekcije na alarmnom ulazu.

	Ha	andling		
Trigger Channel	Arming Schedule	Handling	PTZ Linking	
Week	Mon			~
1	00:00-24:00			•
2	00:00-00:00			0
3	00:00-02:00			9
4	00:00-00:00			9
5	00:00-00:00			9
6	00:00-00:00			0
7	00:00-00:00			•
8	00:00-00:00			0
	Сору	Apply	ок	Cancel

Slika 8.9 Podešavanje rasporeda za alarmni ulaz

6. Ukoliko je potrebno, izaberite PTZ Linking tab i podesite aktivaciju PTZ opcije na nekoj od kamera u slučaju aktivacije

alarma.

Podesite PTZ parametre i kliknite na **Apply** da sačuvate podešavanja. Kliknite na **OK** da dovršite podešavanja za alarmne ulaze.

Napomena: Proverite da li PTZ ili "speed dome" podržava PTZ linkovanje.

Alarm može trigerovati preset, patrol ili patern na više kanala. Preseti, patrole i paterni su jedinstveni, ne može ih biti više.

		Handling		
Trigger Channel	Arming Scl	nedule Hand	lling <u>PTZ Lir</u>	nking
PTZ Linking	Analo	og 1		
Call Preset	•			
Preset	16			
Call Patrol	•			
Patrol				
Call Pattern	•			
Pattern				
	Сору	Apply	ок	Cancel

Slika 8.10 Podešavanje PTZ linkovanja na alarmnom ulazu

 Ukoliko želite da podesite druge alarmne ulaze, ponovite korake ili jednostavno kopirajte podešavanja klikom na Copy u okviru stranice sa alarmnim podešavanjima.

	Copy Alarm Inpu	t to
Province and a second		
Alarm Input No.	Alarm Name	IP Camera Address
A<-1	alarm01	Local
■ A<-2		Local
■ A<-3		Local –
🔳 A<-4		Local –
■ A<-5		Local –
A<-6		Local
🔳 A<-7		Local
■ A<-8		Local
■ A<-9		Local
🔳 A<-10		Local
A<-11		Local
🔳 A<-12		Local
		OK Cancel

Slika 8.11 Kopiranje podešavanja na ostale ulaze

8.3 Detekcija gubitka video signala

Namena:

Detektujte gubitak video signala na određenom kanalu i preduzmite određenu akciju.

Koraci:

1. Pristupite Video Loss interfejsu u delu Camera Management.

Menu> Camera> Video Loss



Slika 8.12 Detekcija gubitka video signala

- 2. Odaberite kanal.
- 3. Obeležite polje Enable Video Loss Alarm.
- 4. Klik na 🔹 ikonicu da podesite akcije koje će se izvršiti u slučaju gubitka video signala.
- 5. Podesite raspored naoružavanja sistema. Pratite korake 4 i 5 Poglavnja 8.1 Podešavanja Senzor Alarma.

Week	Mon	
1	00.00.24.00	
2		
2		
3	00.00-00.00	
4 r	00.00-00.00	
5		
6	00:00-00:00	
7	00:00-00:00	
8	00:00-00:00	

Slika 8.13 Raspored naoružavanja – Gubitak signala

6. Kliknite na Apply da sačuvate podešavanja.

8.4 Detekcija video ometanja - maskiranja

Namena:

Aktivacija alarma u slučaju prekrivanja objektiva.

Koraci:

1. Pristupite Video Tampering interfejsu u okviru dela Camera Management.

Menu> Camera> Tamper-proof

Tamper-proof Settings				
Camera	Analog 1			
Enable Tamper-proof	~			
		Handling	\$	
		Sensitivity]

Slika 8.14 Tamper-proof interfejs

- 2. Odaberite kanal na kome želite da podesite alarmnu akciju.
- 3. Obeležite polje Enable Tamper-proof.

Napomena: Podrazumevano, tamper-proof detekcija je konfigurisana za ceo ekran.

- 4. Podesite osetljivost.
- 5. Klik na ikonicu da podesite akciju koja će se izvršavati kada se aktivira alarm.
- 6. Podesite raspored naoružavanja i odgovarajuće akcije. Pratite korake 4 i 5 Poglavnja 8.1 Podešavanja Senzor Alarma.
- 7. Ukoliko želite da preslikate podešavanja in a ostale kanale, ponovite korake iznad ili kliknite na **Copy** da kopirate podešavanja.



Slika 8.15 Kopiranje Video tampering podešavanja

8.5 Rukovanje ostalim alarmima - exception

Namena:

Moguće je podesiti obaveštenja u sledećim slučajevima:

- HDD Full: Hard Disk je pun.
- HDD Error: Hard Disk greška, neformatiran Hard Disk, itd.
- Network Disconnected: Isključen mrežni kabl.
- IP Conflicted: Duplicirana IP adresa.
- Illegal Login: Pogrešano korisničko ime ili šifra.
- Input / Output Video Standard Mismatch: Ulazni/izlazni video izlaz se ne pokalapa.
- Record Exception: Nema mesta za dalje snimanje.

Koraci:

Pristupite Exceptions interfejsu u delu System Configuration i podesite parametre.

Menu> Configuration> Exceptions

Exception		
Exception Type	HDD Full	
Audible Warning		
Notify Surveillance Center		
Send Email		

Slika 8.16 Stranica za upravljanje obaveštenjima/alarmima

8.6 Podešavanje alarmnih akcija

Namena:

Alarmne akcije tipa, "Full Screen" Monitoring, Audio uzbunjivanje, obaveštavanje centra, slanje obaveštenja na E-mail, dešavaju se ukoliko se detektuju neke nepravilnosti u sistemu.

"Full Screen" Monitoring

Kada se desi alarm (detekcija pokreta/markiranje objektiva/gubitak video signala), na lokalnom monitoru (HDMI/VGA ili BNC monitor) prikazuje se slika sa kamere u full screen modu, čija smo podešavanja prethodno postavili.

Ukoliko je aktivirano više alarma i pokrenuto više kamera, "full-screen"-ovi sa kamera rotiraju se u intervalu od 10 sekundi, što ujedno predstavlja podrazumevano "dwell time" vreme.

Možete definisati vreme kroz meni:

Menu>Configuration>Live View>Full Screen Monitoring Dwell Time.

Kada alarm stane, nakon rotacije kamera na kojima je trigerovan alarm, uređaj će se vratiti u početno stanje – "Live View". *Napomena:* Za sve alarme tipa detekcija pokreta, potrebno je selektovati kanale koji će se pojaviti u "full screen" režimu. (Menu>Camera>Motion>Handling>Trigger Channel).

Audio uzbunjivanje - Audible Warning

U slučaju detekcije alarma, uređaj će se zvučno javiti.

Obaveštavanje centra za nadzor - Notify Surveillance Center

Šalje se alarmni signal udaljenom klijentu u slučaju detekcije. Pod udaljenim klijentom smatra se računar sa "Remote Client" opcijom.

Slanje Email-a - Send Email

U slučaju detekcije, uređaj šalje Email na jednu ili više mail adresa sa informacijama o alarmu. *Napomena:* Prethodno je potrebno podesiti Email nalog na samom uređaju.

Aktivacija Alarmnog Izlaza - Trigger Alarm Output

Napomena: Ova opcija je dostupna na DS-7224-7232-SH, DS-7300-SH i DS-8100-SH. Aktivirajte alarmni izlaz kada se dogodi alarm.

Koraci:

 Pristupite interfejsu za podešavanje alarmnog izlaza. Menu> Configuration> Alarm> Alarm Output Odaberite alarmni izlaz, podesite ime i "dwell" vreme. *Napomena:* Ukoliko je "Manually Clear" odabrano u padajućem meniju, možete obrisati jedino u delu Menu> Manual> Alarm i klikom na Clear All.

Alarm Status	Alarm Input	Alarm Output	
Alarm Output	No.	A->1	
Alarm Name		test	
Dwell Time		5s	
Handling		Φ.	

Figure 8.17 Interfejs- Alarmni Izlaz

2. Podesite raspored za alarmni izlaz.

Klik n. da podesite raspored za alarmni izlaz. Odaberite jedan dan, podesite do 8 perioda. *Napomena:* Vremenski periodi ne smeju da se preklapaju.

Mon 1 00:00-24:00 2 00:00-00:00 3 00:00-00:00 4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		Handling		
Week Mon 1 00:00-24:00 2 00:00-00:00 3 00:00-00:00 4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00	Arming Schedul	e		
1 00:00-24:00 2 00:00-00:00 3 00:00-00:00 4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00	Week	Mon		
2 00:00-00:00 3 00:00-00:00 4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-24:00		0
3 00:00-00:00 4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-00:00		Ģ
4 00:00-00:00 5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-00:00		C
5 00:00-00:00 6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-00:00		C
6 00:00-00:00 7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-00:00		C
7 00:00-00:00 8 00:00-00:00		00:00-00:00		C
8 00:00-00:00		00:00-00:00		C
		00:00-00:00		C
		Copy Apply	ок	Cancel

Slika 8.18 Podešavanje rasporeda

- **3.** Ponovite korake za ostale dane u nedelji. Možete takođe kliknuti na opciju **Copy** da preslikate podešavanja rasporeda na ostale dane. Kliknite na **OK** da završite podešavanja.
- 4. Možete klikuti na Copy u okviru interfejsa za podešavanje alarmnog izlaza da preslikate podešaanja na ostale alarmne izlaze.

	Copy Alarm Output to		
Alarm Output No.	Alarm Name	IP Camera	Address
A->1		Local	
■ A->2		Local	
■ A->3		Local	
A->4		Local	
		OK	Cancel

Slika 8.19 Preslikajte podešavanja na ostale izlaze

POGLAVLJE 9

Mrežna podešavanja

9.1 Konfiguracija opštih podešavanja

Namena:

Pre uključivanja uređaja u mrežu podesite mrežne parametre. *Koraci za (DS-7200-SH/SV/SL i DS-7300-SH):*

- Pristupite stranici za podešavanje mrežnih parametara. Menu > Configuration > Network
- 2. Odaberite General karticu.

General PPPOE D	DNS NTP	Email	SNMP	UPnP	More Settings	
NIC Type		10M/100M	A Self-ad	aptive		
Enable DHCP						
IPv4 Address		172 .6	.21 .6	4		
IPv4 Subnet Mask		255 .255	.255 .0			
IPv4 Default Gateway		172 .6	.21 .1			
IPv6 Address 1		fe80::240	:48ff:fe90):cf13/64		
IPv6 Address 2						
IPv6 Default Gateway						
MAC Address		00:40:48:	90:cf:13			
MTU(Bytes)		1500				
Preferred DNS Server						
Alternate DNS Server						

Slika 9.1 Podešavanje mrežnih parametara za DS-7200-SH/SV/SL

General	PPPOE	DDNS	NTP	Email	SNM	Ρ	UPnP	More Settings	
NIC Typ	e			10M/100M	1000	MS	elf-adapt	tive	
Enable	DHCP								
IPv4 Ad	Idress			172.6	.21	.64			
IPv4 Su	bnet Mask			255 .255	.255	.0			
IPv4 De	efault Gatewa	зу		172.6	.21	.1			
IPv6 Ad	ldress 1			fe80::240	:48ff:fe	90:	cf13/64		
IPv6 Ad	ldress 2								
IPv6 De	efault Gatewa	ау							
MAC A	ddress			00:40:48:	90:cf:*	13			
MTU(B)	/tes)			1500					
Preferr	ed DNS Serv	er							
Alterna	te DNS Serve								

Slika 9.2 Podešavanje mrežnih parametara za DS-7300-SH

Napomena: DS-7204/7208/7216-SH/SV/SL modeli obezbeđuju jedan 10M/100Mbps mrežni priključak, DS-7224/7232HVI-SH, DS-7224/7332HWI-SH i DS-7300HWI/HFI-SH modeli obezbeđuju jedan 10M/100M/1000Mbps mrežni priključak.

3. U interfejsu opštih podešavanja:

Možete podesiti sledeće parametre: Tip kartice, IPv4 adresu, IPv4 izlaz, MTU i DNS server.

Ukoliko je DHCP server dostupan, možete obeležiti polje **DHCP** da uređaj automatski preuzme mrežna i druga podešavanja sa servera.

Napomena:

- Ukoliko DHCP ne prođe, podrazumevana IP adresa je 192.168.1.64.
- MTU parametre podesite u opsegu 500 ~ 1500.
- 4. Nakon završenih podešavanja, kliknite na Apply taster da sačuvate podešavanja.

Koraci za (DS-8100-SH):

- Pristupite stranici za podešavanje mrežnih parametara. Menu > Configuration > Network
- 2. Odaberite General karticu.

General PPPOE DDNS NTP	Email SNMP UPnP More Settings
Working Mode	Net Fault-tolerance ~
Select NIC	bond0 ~
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive -
Enable DHCP	
IPv4 Address	172 .6 .23 .81
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0
IPv4 Default Gateway	172 .6 .23 .1
IPv6 Address 1	fe80::8ee7:48ff.fe18:ea4/64
IPv6 Address 2	
IPv6 Default Gateway	
MAC Address	8c:e7:48:18:0e:a4
MTU(Bytes)	1500
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	
Main NIC	LAN1 ~

Slika 9.3 Podešavanje mrežnih parametara za DS-8100-SH

Napomena: DS-8100-SH modeli obezbeđuju dve 10M/100M/1000Mbps mrežne kartice.

3. Odabir režima rada.

Multi-address režim: Parametri dve kartice mogu se konfigurisati nezavino. Možete odabrati LAN1 ili LAN2 u **Select NIC** polju za podešavanje.

Možete podesiti jednu karticu kao podrazumevanu rutu. Kada se uređaj poveže na mrežu, svi podaci će izlaziti kroz taj podešeni interfejs.

Working Mode	Multi-address	•
Select NIC	LAN1	
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive	
Enable DHCP		
IPv4 Address	172 .6 .21 .110	
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0	
IPv4 Default Gateway	172 .6 .21 .1	
IPv6 Address 1	fe80::240:48ff:fe72:cc85/64	
IPv6 Address 2		
IPv6 Default Gateway		
MAC Address	00:40:48:72:cc:85	
MTU(Bytes)	1500	
Preferred DNS Server		
Alternate DNS Server		
Default Route	LAN1	

Slika 9.4 Multi-address režim rada

Load Balance režim: Koristeći iste IP adrese, kartice dele opterećenje, što obezbeđuje rad sistema sa dve gigabitne kartice.

Working Mode	Load Balance v
Select NIC	bond0
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive
Enable DHCP	
IPv4 Address	172 .6 .21 .110
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0
IPv4 Default Gateway	172 .6 .21 .1
IPv6 Address 1	
IPv6 Address 2	
IPv6 Default Gateway	
MAC Address	00:40:48:72:cc:85
MTU(Bytes)	1500
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	

Slika 9.5 Load Balance režim rada

Net Fault-tolerance režim: Dve kartice koriste istu IP adresu, ali je jedna konfigurisana kao primarna, LAN1 ili LAN2. U ovom slučaju, ukoliko jedna kartica otkaže, uređaj se prebacuje za rad preko druge i naj taj način obezbeđuje kontinuitet u radu.

(
Working Mode	Net Fault-tolerance	
Select NIC	bond0	
NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive	
Enable DHCP		
IPv4 Address	172 .6 .21 .110	
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0	
IPv4 Default Gateway	172 .6 .21 .1	
IPv6 Address 1	fe80::240:3dff:fe7e:9262/64	
IPv6 Address 2		
IPv6 Default Gateway		
MAC Address	00:40:3d:7e:92:62	
MTU(Bytes)	1500	
Preferred DNS Server		
Alternate DNS Server		
Main NIC	LAN1	

Slika 9.6 Net Fault-tolerance režim rada

9.2 Prijavljivanje DVR-a na HikOnline DDNS

9.2.1 Podešavanje mrežnih parametara na DVR uređaju

Prvi korak je pravilno podešavanje mrežnog dela na DVR uređaju. Potrebno je podesiti IP adresu uređaja, izlaz (gateway) i DNS servere. **OBAVEZNO** je da IP adresa uređaja bude iz opsega koji je podešen na ruteru. Na većini rutera podešena je mreža **192.168.1.1/24**, ipak , mrežu uvek proverite priključivanjem laptopa na ruter. Na ruterima često stoji i opseg 192.168.0.1/24, 10.0.0.2/24 i drugi.

Gateway predstavlja IP adresu rutera na koji je DVR povezan. U našem slučaju to je 192.168.1.1.

DNS-ovi mogu biti DNS-ovi provajdera internet usluga koji Vam pruža internet konekciju ili možete postaviti Google DNS-ove (8.8.8.8 i 8.8.4.4)

Configuration	TCP/IP		
	NIC Settings		
Device Parameters	NIC Type	Auto	
Device Information	IPv4 Address	192.168.1.150	
Ime Settings	IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
⊨ ► Network Settings	IPv4 Default Gateway	192.168.1.1	
► TCP/IP	IPv6 Address	fe80::8ee7:48ff:fe50:b8a0	
→ Port	IPv6 Default Gateway		
PPPoE	Mac Address	8c:e7:48:50:b8:a0	
Exception	MTU	1500	Byte
→ User Management	DNS Server		
HDD Management	Preferred DNS Server	8.8.4.4	
⊕ Maintenance ⊕ Camera Management	Alternate DNS Server	8.8.8.8	
	Save		

Kada ste uneli mrežne parametre, potvrdite podešavanja pritiskom na taster SAVE.

Proverite jedan mrežni kabl i povežite DVR uređaj na ruter.

9.2.2 Podešavanje DDNS-a na DVR uređaju

U delu Network Settings, pod opcijom DDNS odaberite u padajućem meniju opciju **IP Server** i unesite IP adresu **173.200.91.74**. Ukoliko nemate ponuđenu opciju IP server možete da izaberete i opciju **HiDDNS** i unesete url adresu **www.hik-online.com**. Potvrdite podešavanja pritiskom na taster **SAVE**.

Configuration	DDNS	
 Local Configuration Remote Configuration Device Parameters Device Information Time Settings Camera Settings Network Settings TCP/IP Email Port PPPoE DDNS Exception User Management HDD Management Maintenance Camera Management 	 Enable DDNS DDNS Type Server Address Domain User Name Password Confirm Save 	IPServer Image: Comparison of the served

Nakon završena prva dva koraka, obezbedili ste konekciju do DVR uređaja i uputili DVR da se javlja globalnom DDNS serveru. Sledeći korak je da prijavite DVR uređaj na svoj DDNS nalog.

9.2.3 Kreiranje DDNS naloga na stranici www.hik-online.com

Otvorite internet pretraživač i posetite stranicu www.hik-online.com.



Na jednom nalogu možete prijaviti više DVR uređaja ili možete kreirati zaseban nalog za svaku lokaciju/DVR. To pre svega zavisi od Vaših potreba ili zahteva klijenta.

Ukoliko nemate kreiran nalog, odaberite opciju Register new user kako biste kreirali novi nalog.

User Name:			
Password:		Login	Reset
	Register new user		

User Name:		
Password:		
Confirm Password:		
Certification code:	HIM	
Real Name:		
Email:		1
Remark: /		
		2

Odaberite korisničko ime i lozinku. Vodite računa prilikom unosa Certification code-a.

Za slučaj da pogrešite prilikom unosa, forma će Vas obavestiti o tipu greške (kratak user, nedozvoljeni karakteri, niste jednako uneli šifru u oba polja itd)

Register new u	ser			×	
User Name:	test		0		
Password:				🕕 The	minimum length for this field is 6
Confirm Password:					
Certification code:		HIMN			
Real Name:					
Email:				_ 1	
Remark:	/				
		ок	Cance	1	

Ukoliko su svi parametri pravilno unešeni, neće biti problema da završite kreiranje naloga.

Prijavite se na nalog sa kreiranim korisničkim imenom i lozinkom.

User Name:		
Password:		Login
	Register new user	

9.2.4 Dodavanje uređaja na kreirani DDNS nalog

DD	NS Manage	ement System	V 1.0
Menu	Device Status	Export	
Device Status	Serial No.	Device Name	Device Link URL
Device Managemen	t		
	IN I Page 1	of 1 🕐 州 📿	

U delu Device Management izaberite opciju Add

DDN	IS Managem	ent Sys	stem v	1.0
Menu	Device Management	Add	Modify	🔀 Delete
Device Status	Seri	Device Name		
Device Management	↓ ↓ Page 1 of 1 ∢	× 11 8	1	

Za device name postavite naziv koji će Vas asocirati na uređaj/lokaciju/klijenta koji dodajete na nalog.

Taj naziv će se kasnije pojavljivati u nastavku web adrese koju ćete otvarati u pretraživaču.

Primer: www.hik-online.com/kamera2438

Add Device	>
Device Name:	kamera2438
Device Serial:	
Http Port:	0
Normally please do r NAT function is enal of different value fr value of external po	ot change the default port value '0', unless led on the router and the external http port is in the internal,In that case please input the it here.
	OK Cancel

Drugi korak je da unesete **Device serial** broj. Ukoliko ga niste zapisali, proverite u podešavanjima DVR-a u delu **Device Information** i prekopirajte ga u formu za dodavanje uređaja.

Configuration	Basic Information	
Local Configuration	Device Name	DS-7108HWI-SL
Remote Configuration Device Parameters	Device No.	255
Device Information	Model	DS-7108HWI-SL
► Time Settings	Serial No.	DS-7108HWI-SL0820140212AAWR450972625WCVU
Network Settings	Firmware Version	V2.2.12 build 131226
► TCP/IP	Encoding Version	V5.0 build 131213

HTTP port je port po kome ćete otvarati DVR uređaj preko interneta i koji zavisi od podešavanja DVR-a i mreže u koju postavljate DVR uređaj. U nekim slučajevima je potrebno promeniti port. Objašnjenje u nastavku.

Device Name:	kamera2438
Device Serial:	DS-7108HWI-SL0820140212AA
Http Port:	80
Normally please do n NAT function is enab of different value fro value of external po	iot change the default port value '0', unless iled on the router and the external http port is om the internal.In that case please input the rt here.

Nakon par sekundi uređaj će biti dodat na Vaš DDNS nalog.

Device Name:	kamera2438	
Device Http P Normally	aiting! request	ess
of difference value of external po	rt here.	the

Ovime je uređaj SAMO dodat na nalog, ali ne mora biti i dostupan. U delu **Device Status** videćete da li postoji link za pristup uređaju ili je **Offline**.

Device Manage	ment	Add Modify	🔀 Delete						
Seri	Seri Device Name Device Serial								
1 <u>kam</u>	1 <u>kamera2438</u> 450972625 80							80	
A Page	1 of 1	r ri [@							
Menu	Device Status	Export					Please input the	e searching	
Device Status	Serial No.	Device Name	Device Link URL	Device Seria		Dynamic IP	Port	No.	
Device Management	1	kamera2438	This device is offline.	450972625	217.26.		80		
	Page	1 of 1 🕗 🖓 🧬							

Često su ruteri koje koristite otvoreni za pristup po portu 80, pa pokušavajući da pristupite DVR-u, Vi u stvari pristupate ruteru. Savet je da izmenite port za pristup DVR-u na samom uređaju, ali i na hik-online nalogu.

U primeru na slici postavljen port 90, Vi možete postaviti bilo koji drugi port.

E • Remote Configuration	•	Port			
 Device Parameters Device Information 		HTTP Port		90	
► Time Settings		RTSP Port		65200	
⊖ ► Camera Settings					
 Display Settings Video Settings Schedule Settings 		Save	Save	succeeded.	

Izmenite i na DDNS nalogu

Modify Device	×					
Device Name:	kamera2438					
Device Serial:	450972625					
Http Port:	90					
Normally please do not change the default port value '0', unless NAT function is enabled on the router and the external http port is of different value from the internal, In that case please input the value of external port here.						
	OK Cancel					

Potvrdite podešavanja pritiskom na taster SAVE. U delu device status dobićete link za pristup uređaju.

9.2.5 Port forwarding i problemi koji se javljaju kod podešavanja DDNS-a

Ukoliko se DVR uređaj ne prijavljuje na DDNS nalog proverite sledeće stavke:

- Proverite da li DVR uređaj ima konekciju sa internetom. Može se desiti da je neispravan mrežni kabl. Povežite Vaš računar na kabl koji ste namenili za DVR i proverite da li radi.
- Proverite mrežne parametre na DVR uređaju. Može se desiti da DVR i ruter rade u različitom opsegu IP adresa. Proverite koji uređaj se koristi za internet konekciju, kog je proizvođača i da li je na njemu postavljen neki drugi opseg IP adresa (10.0.02/24, 192.168.0.1/24 itd)
- Podesite DNS-ove na DVR uređaju. Ukoliko unosite <u>www.hik-online.com</u> adresu na DVR, DNS-ovi su neophodni. Ukoliko koristite DNS-ove koje ste dobili od internet provajdera, pokušajte sa unosom Google DNS-ova.
- Prilikom unosa novog uređaja na DDNS nalog prekorpirajte ceo serijski broj uređaja (uključujući i oznaku modela uređaja) u formu za unos. Ukoliko forma odbije unos, možete upisati samo SN uređaja (10 cifara).

Model	DS-8016HFI-ST
Serial No.	DS-8016HFI-ST1620130427BBRR421717818WCVU
Serial No.	DS-8016HFI-ST 1620130427 3BRR421717818WCVU
Serial No.	DS-8016HFI-ST1620130427BBRF421717818WCVU

• Proverite da li se HTTP port u formi za unos na sajtu hik-online poklapa sa portom na DVR uređaju, to jest da li je port forward na ruteru pravilno odrađen.

Port Forwardnig na ruteru obezbeđuje nesmetan protok informacija namenjenim DVR uređaju. Ukoliko port forwardnig na ruteru nije pravilno podešen dešava se da ne možete da registrujete uređaj na DDNS ili da nemate sliku (video signal) kada vršite pregled sa udaljene lokacije/ mobilnog telefona itd.



Podešavanje rutera - primer TP Link ruter model TL-WR740N

TP-LINK [®]					
Status					
Quick Setup	Vir	tual Server	s		
QSS					
Network		Service Dort	ID Add	1000	Brotocol
Wireless	IU a	Service Port	IP AUU	iless	PIOLOCOI
DHCP	Ad	d New	Enable All	Disable All	Delete All
Forwarding					
- Virtual Servers			ſ		
- Port Triggering				Previous	Next
Add or Modify a Virtu	al Se	rver Entry			
Service Port:		554	RTSP por	t koji je podešo	en na DVR-u
IP Address:	[192.168.1.15) adres	sa DVR-a	
Protocol:	Ī	ALL	T		
Status:		Enabled	T		
Common Service Port:	[Select One-		¥	
		Save	Bac	k	

Na ovaj način prosleđen je jedan port na ruteru. Potrebno je proslediti HTTP port ka DVR-u. Mi smo u primeru postavili port 90. Prosleđujemo uvek 554 RTP/RTSP port. Portove 8000/8001 za pristup DVR-u preko iVMS4200 ili aplikacije iVMS 4500 sa udaljene lokacije itd.

Napomena:

Portovi koje prosleđujete zavise od onoga što podesite na samom DVR uređaju.

PortForward opcija nalazi se na različitom mestu u podešavanjima rutera, a u zavisnosti od proizvođača rutera. Najčešći nazivi su **PortForward**, **Virtual Servers**, **NAT** i sl.
POGLAVLJE 10

HDD – Hard Disk Podešavanja

10.1 Inicijalizacija Hard Diska

Namena:

Novo postavljeni Hard Disk morate inicijalizovati / formatirati pre upotrebe.

Koraci:

- 1. Informacije o Hard Disku.
 - Menu > HDD>General



Slika 10.1 Informacije o Hard Disku

- 2. Izaberite Har Disk koji želite da inicijalizujete.
- 3. Kliknite na Init taster.



Slika 10.2 Potvrđivanje inicijalizacije

- 4. Kliknite na **OK** taster da pokrenete inicijalizaciju.
- 5. Nakon uspešne inicijalizacije Hard Disk prelazi iz statusa Uninitialized u Normal.

HDD Int	formation							
	Capacity	Status	Property	Туре	Free Space	Gr	Edit	D
1	931.51GB	Normal	R/W	Local	927GB	1	1	-

Slika 10.3 Promena statusa u - Normal

Napomena: Inicijalizacijom Hard Diska brišu se svi postojeći podaci.

POGLAVLJE 11

Podešavanje kamera

11.1 OSD podešavanja

Namena:

OSD (On-screen Display) podešavanja predstavljaju parametre koji će se videti na snimku (vreme, datum, itd...). *Steps:*

- 1. Pristupite OSD meniju za konfiguraciju.
 - Menu > Camera > OSD
- 2. Izaberite kameru.
- 3. Izmenite ime kamere u tekst polju.
- 4. Podesite ime, datum i nedelju klikom na prazna polja kućice.
- 5. Izaberite format u kome će se prekazivati datum i vreme, izaberite režim prikaza informacija.

Camera	Analog 1			
Camera Name	Camera 01			
		Display Name	~	
05-09-2012 Wed 13:50:45		Display Date	✓	
		Display Week	~	
		Date Format	MM-DD-YYYY	
		Time Format	24-hour	
		Display Mode	Transparent & Not Flashing	
	Camera 01			

Slika 11.1 OSD Konfiguracioni interfejs

- 6. Klikom na tekst polje i prevlačenjem možete vršiti pozicioniranje tekst prozora.
- 7. Kopiranje podešavanja na ostale kamere
 - Ukoliko želite da preslikate podešavanja na ostale kamere, kliknite na Copy taster da pristupite Copy to interfejsu, slika 11.2.

Copy to								
Analog	A1 A7 A13	■ A2 ■ A8 ■ A14	■ A3 ■ A9 ■ A15	■ A4 ■ A10 ■ A16	■ A5 ■ A11	■ A6 ■ A12		
						,		

Slika 11.2 Kopiranje podešavanja na ostale kamere

2) Odaberite kamere na kojima želite da konfigurišete ista OSD podešavanja. Možete kliknuti i na opciju

Analog da preslikate podešavanja na sve kamere.

- 3) Kliknite na OK taster da završite kopiranje podešavanja i da se vratite u OSD konfiguracioni meni.
- Kliknite na Apply taster da potvrdite podešavanja.
 Napomena: Možete kliknuti i na Restore ukoliko želite da vratite podrazumevana OSD podešavanja.

11.2 Podešavanje zone privatnosti

Namena:

Možete konfigurisati četiri zone privatnosti koje neće videti operator.

Koraci:

1. Pristupite Privacy Mask Settings interfejsu.

Menu > Camera > Privacy Mask

- 2. Izaberite kameru na kojoj želite da podesite područje privatnosti.
- 3. Kliknite na polje ispred Enable Privacy Mask da omogućite ovu funkciju.

Privacy Mask Settings		
Camera	Analog 1	
Enable Privacy Mask		
	Clear All Clear Zone 1 Clear Zone 2 Clear Zone 3 Clear Zone 4	

Slika 11.3 Privacy Mask Settings Interfejs

4. Koristite miša da iscrtate zone privatnosti. Zone će biti obeležene drugom bojom.

Napomena: Moguće je konfigurisati do 4 zone, svaka može biti druge veličine.

Zone se mogu obrisati klikom na Clear Zone1-4 ikonice sa desne strane prozora, ili klikom na Clear All za brisanje svih zona.



Slika 11.4 Podešavanje zona privatnosti

- 6. Možete kliknuti na Copy taster da preslikate podešavanja na ostale kamere.
- 7. Kliknite na Apply taster da sačuvate podešavanja.

Napomena: Možete kliknuti i na Restore da vratite podešavanja napodrazumevane vrednosti.

11.3 Konfiguracija Video parametara

Koraci:

- 1. Pristupite Image Settings interfejsu.
 - Menu > Camera > Image
- 2. Odaberite kameru na kojoj želite da podesite parametre.
- **3.** Izaberite period za koji želite da podesite parametre slike. Moguće je konfigurisati do dva perioda. Kada konfigurišete Period 1, Period 2 se vodi kao ostalo vreme *Other Time*.

Image Settings					
Camera	Analog 1				
Period 1	× 00:00-06:00				9
		Mode	Indoor		*
	-	Brightness		128	\$
		Contrast		123	0
		Saturation		136	\$
		Hue		128	\$
		Sharpness		1	\$
		Denoising	. <u>.</u>	3	\$

Slika 11.5 Podešavanje slike

4. Izaberite režim, a u zavisnosti od svetlosnih uslova.

Četiri režima su na raspolaganju:

- Standard: opšti svetlosni uslovi (podrazumevano).
- Indoor: Unutrašnji .
- **Dim Light:** Prigušeno svetlo.
- Outdoor: Spoljašnji slika je relativno oštrija. Vrednosti saturacije i kontrasta su veće.
- **5.** Podesite parametre slike, kontrast, saturaciju, nijanse i oštrinu pomeranjem slajdera. *Napomena:* Promenom režima, menjaju se i parametri slike.
- 6. Možete kliknuti na Copy taster da preslikate podešavanja na ostale kamere.
- 7. Na Image Settings interfejsu, kliknite na Apply taster da sačuvate podešavanja.

Napomena: Možete kliknuti na Restore taster da vratite parametre na podrazumevane vrednosti.

POGLAVLJE 1 2

Ostalo

12.1 Rad sa korisničkim nalozima

Namena:

Podrazumevani nalog na uređaju je: *Administrator*. Korisničko ime *admin*, šifra *12345*. *Administrator* ima privilegije da dodaje i briše ostale naloge.

12.1.1 Dodavanje korisničkog naloga

Koraci:

 Pristupite User Management interfejsu. Menu > Configuration > User

User Ma	anagement					
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00		1	-
2	test	Guest	00:00:00:00:00:00	0	2	1

Slika 13.5 User Management Interfejs

2. Kliknite na Add taster da pristupite interfejsu za dodavanje korisnika.

	Add User						
User Name	test02						
Password	*****						
Confirm	*****						
Level	Guest ~						
User's MAC Address	00 :00 :00 :00 :00 :00						
	OK Cancel						

Slika 13.6 Add User Meni

Unesite informacije o novom korisniku, uključujući Korisničko ime, Šifru, Nivo pristupa i MAC Adresu.
 Level – Nivo pristupa: Izaberite Operator ili Guest. Različiti tipovi korisnika imaju različite privilegije u sistemu.

• **Operator:** *Operator* ima pristup pretrazi logova (lokalno i udaljeno), dvosmerni audio i sve privilegije kada su kamere u pitanju - Camera Configuration.

- Guest: Guest ima pristup pretrazi logova (lokalno i udaljeno), i lokalni i udaljeni pristup delu za reprodukciju
 MAC Adresa korisnika: Predstavlja MAC adresu udaljenog računara koji se loguje na sistem. Ukoliko je ova opcija
 omogućena i podešena pristup uređaju će imati samo MAC adrese koje definišete.
- Kliknite na OK taster da sačuvate podešavanja i da se vratite u User Management meni. Dodati nalog biće Prikazan na listi, slika 13.7.

User Ma	nagement					
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00			-
2	test	Guest	00:00:00:00:00:00	. 🥏	2	1
3	test02	Operator	00:00:00:00:00:00	0		1

Slika 13.7 Dodat nalog na listu

5. Odaberite nalog sa liste, a zatim kliknite na 🎽 taster da pristupite interfejsu za definisanje prava pristupa.



Slika 13.8 Definisanje prava pristupa

6. Podesite prava pristupa i privilegije.

Local Configuration - Lokalni pristup

- Local Log Search: Pretraga i pregled Log fajlova i sistemskih informacija.
- Local Parameters Settings: Konfiguracija parametara, vraćanje na fabrička podešavanja izvoz/uvoz konfiguracionog fajla.
- Local Advanced Operation: Upravljanje Hard Diskom (inicijalizacija HDD-a, podešavanje HDD-a),

učitavanje novog firmware-a, kliring I/O alarmnih izlaza.

• Local Shutdown /Reboot: Isključivanje i restart uređaja.

Remote Configuration – Udaljeni pristup

- Remote Log Search: Pregled logova sačvanih na uređaju.
- Remote Parameters Settings: Daljinsko podešavanje parametara, vraćanje na fabrička podešavanje, izvoz/uvoz konfiguracionog fajla.
- Remote Serial Port Control: Konfiguracija RS-485 porta.
- Remote Video Output Control: Daljinsko slanje signala.
- Two-Way Audio: Dvosmerni audio između klijenta i udaljenog uređaja.
- Remote Alarm Control: Udaljeno naoružavanje Sistema i kontrola alarmnih izlaza.
- Remote Advanced Operation: Upravljanje Hard Diskom (inicijalizacij HDD-a, podešavanje HDD-a), učitavanje novog firmware-a, kliring I/O alarmnih izlaza.
- Remote Shutdown/Reboot: Isključivanje i restart uređaja.

Camera Configuration – Konfiguracija kamera

- Remote Live View: Daljinski pregled prikaza sa odabranih kamera
- Local Manual Operation: Lokalno pokretanje i zaustavljanje snimanja, uslikavanje kadra i alarma.
- Remote Manual Operation: Udaljeno pokretanje i zaustavljanje snimanja, uslikavanje kadra i alarma.
- Local Playback: Lokalna reprodukcija snimljenih fajlova sa određenih kamera.
- Remote Playback: Udaljena reprodukcija snimljenih fajlova sa određenih kamera.
- Local PTZ Control: Lokalna kontrola PTZ kamera.
- Remote PTZ Control: Udaljena kontrola PTZ kamera.
- Local Video Export: Lokalni izvoz snimljenih video fajlova.

Napomena: Potrebno je da odaberete i označite kamere na koje će se primeniti gore pomenuta pravila.

7. Kliknite na OK taster da sačuvate podešavanja.

Napomena: jedino admin nalog ima prava vraćanja default - podrazumevanih vrednosti.

12.1.2 Brisanje korisničkog naloga

Koraci:

- Pristupite User Management stranici. Menu > Configuration > User
- 2. Odaberite nalog koji želite da obrišete.

User M	anagement					
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00			-
2	test	Guest	00:00:00:00:00:00	0		<u></u>
3	test02	Operator	00:00:00:00:00:00	0	1	1
L						

Slika 13.9 Brisanje naloga

3. Kliknite na 🛅 ikonicu da obrišete odabrani nalog.

12.1.3 Izmena korisničkog naloga

Koraci:

- 1. Pristupite User Management stranici.
 - Menu > Configuration > User
- 2. Odaberite nalog na kome želite da napravite izmenu.

USEL MA	anagement					
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00	-	1	2 -
2	test	Guest	00:00:00:00:00:00	0	1	TT .
3	test02	Operator	00:00:00:00:00:00	0	1	Û

Slika 13.10 Izmena naloga

3. Kliknite na konicu da pristupite stranici za izmenu podataka.

Edit User							
User Name	test						
Change Password	✓						
Password							
Confirm	•••••						
Level	Operator ~						
User's MAC Address	00 :00 :00 :00 :00 :00 :00						
	Apply OK Cancel						

Slika 13.11 Izmena na nalogu

- 4. Izmenite podešavanja naloga, korisničko ime, šifru, nivo pristupa i MAC adresu.
- 5. Kliknite na OK taster da sačuvate izmene i izađete iz menija.

12.1.4 Promena Admin šifre

Namena:

Šifru za *admin* korisnički nalog moguće je promeniti iz User Management menija.

Koraci:

1. Pristupite User Management stranici.

Menu > Configuration > User

User Ma	anagement					
No.	User Name	Level	User's MAC Address	Pe	. Edit	Del
1	admin	Admin	00:00:00:00:00:00	-	1	-
2	test	Guest	00:00:00:00:00:00	۲	1	Â
3	test02	Operator	00:00:00:00:00:00	0	2	İ

Slika 13.12 Promena šifre

2. Odaberite *admin* nalog i kliknite na ikonicu da promenite .

Edit User	
User Name	admin
Old Password	
Change Password	
Password	
Confirm	
User's MAC Address	00: 00: 00: 00: 00: 00: 00
	Apply OK Cancel

Slika 13.13 Promena šifre

- 3. Unesite staru šifru, obeležite 🔽 polje, unesite novu šifru i još jednom potvrdite šifru.
- 4. Kliknite na **OK** da sačuvate podešavanja i izađete iz menija.



Jurija Gagarina 11b 11000 Beograd telefon: 011/2285-030 011/2285-031 faks: 011/2285-032 email: <u>office@sectron.co.rs</u> www.sectron.co.rs ili www.sectron.com

Zabranjeno je svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje, distribuiranje, ustupanje i javno prikazivanje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dela u komercijalne svrhe.

Sva prava proizvođača i vlasnika dela su zadržana.